



"AHORA TU CAMPANA SE ENCIENDE Y APAGA AUTOMÁTICAMENTE"

Con Thermex Top Link® no tienes que acordarte de poner tu campana en marcha, El THERMEX TOP LINK® lo hace por ti.

Ahora es fácil tener más confort en tu cocina con el sistema de control inteligente Top Link® sin cables, el cual sincroniza la encimera y la campana o el horno y la campana. Thermex Top Link® encaja con todas las encimeras eléctricas, halógenas o inducción y todos los hornos con independencia de la marca. Top Link® trabaja con radiofrecuencia y por eso puede estar ubicado por debajo de cualquier tipo de encimera incluso de granito o de piedra.

Thermex Top Link® emite una señal a la campana cuando enciendes la cocina o el horno. Cuando la cocina o el horno se apagan la campana continua y elimina los últimos restos de la cocción antes de apagarse.

NOTA: En cualquier momento puedes controlar y anular la función de Top Link® con el panel de control y /o mando a distancia de la campana.

THERMEX TOP LINK® MODULO I

Puede comunicarse con las siguientes campanas

- Metz Mini
- Metz Medio
- Metz Medio III Strip
- Metz Maxi
- Metz Maxi II Strip
- Metz Maxi Sky
- Chamonix
- Marseille
- Orleans
- Super Silent GT
- Newcastle Medio
- Newcastle Maxi
- Passat
- TF(M)H

THERMEX TOP LINK® MODULO II

Puede comunicarse con las siguientes campanas

- Bordeaux
- Mini Bordeaux
- Lyon
- Perpignan
- Mini Perpignan
- Vichy
- Preston II

