

"AHORA TU CAMPANA SE ENCIENDE Y APAGA AUTOMÁTICAMENTE "

Con THERMEX Top Link® no tienes que acordarte de poner tu campana en marcha, El THERMEX TOP LINK® lo hace por ti.

Ahora es fácil tener más confort en tu cocina con el sistema de control inteligente Top Link® sin cables, el cual sincroniza la encimera y la campana o el horno y la campana. THERMEX Top Link® encaja con todas las encimeras eléctricas, halógenas o inducción y todos los hornos con independencia de la marca. Top Link® trabaja con radiofrecuencia y por eso puede estar ubicado por debajo de cualquier tipo de encimera incluso de granito o de piedra.

THERMEX Top Link® emite una señal a la campana cuando enciendes la cocina o el horno. Cuando la cocina o el horno se apagan la campana continua y elimina los últimos restos de la cocción antes de apagarse.


NOTA: En cualquier momento puedes controlar y anular la función de Top Link® con el panel de control y /o mando a distancia de la campana.

THERMEX TOP LINK® MODULO I

- Metz Maxi - Cristal
- Metz Medio III Strip - Cristal
- Metz Maxi Sky
- Metz Medio
- Metz Medio III Strip - Cristal
- Passat - Cristal
- Newcastle Medio-Maxi
- Metz Mini - Cristal
- Super Silent GT

THERMEX TOP LINK® MODULO II

- Bordeaux
- Perpignan
- Mini Bordeaux
- Mini Perpignan
- Cave
- Dax
- Preston II
- Mini Preston II
- Aston
- Lyon Pared
- Lyon Isla



YouTube • Ver Top Link® animación en
• Video instalación