



Brugsanvisning
(DK p. 3-21)

Bruksanvisning
(NO p. 22-40)

Bruksanvisning
(SE p. 41-58)

Käyttöohjeet
(FI p. 59-77)

900.04.1080.2

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER	4
FORHOLDSREGLER INDEN BRUG	4
BRUG AF APPARATET	4
FORHOLDSREGLER FOR IKKE AT BESKADIGE APPARATET	5
FORHOLDSREGLER I TILFÆLDE AF APPARATFEJL	6
ANDRE FORHOLDSREGLER	7
BESKRIVELSE AF KOGEPLADEN	8
TEKNISKE DATA	8
BETJENINGSPANEL	8
BETJENINGSPANEL TIL EMHÆTTE	9
BETJENING AF KOGEPLADEN	9
SENSITIVE TOUCH	9
DISPLAY	9
VENTILATION	9
OPSTART OG BETJENING	10
INDEN FØRSTE IBRUGTAGNING	10
INDUKTIONSPRINCIPPET	10
EGNET KOEGREJ	10
UEGNET KOEGREJ	10
INDSTILLING AF VARMETRIN OG TIMER MED "SLIDER"	10
SÅDAN TÆNDER DU FOR KOGEPLADEN	11
AUTOMATISK REGISTRERING AF MANGLENDE / UEGNET KOEGREJ	11
RESTVARMEINDIKATOR	11
BOOSTERFUNKTION	12
TIMERFUNKTION	13
OPKOGNINGSAUTOMATIK	13
STOP&GO	14
RECALL-FUNKTION	14
« KEEP WARM » FUNKTION	14
BRO- OG AUTOMATISK BROFUNKTION	15
GRILL-FUNKTION	15
LÅSETAST	15
TILSLUTTE AF EMHÆTTEN	16
AKTIVERING AF EMHÆTTEN	16
AUTOMATISK FUNKTION	16
MANUEL FUNKTION	16
BELYSNING	16
KOEGREJ	17
EGNET KOEGREJ	17
UEGNET KOEGREJ	17
KOEGREJETS STØRRELSE	17
INDSTILLINGSOMRÅDER	18
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	18
FEJLSØGNING	18
MILJØBESKYTTELSE	19
INSTALLATION	20
EL-TILSLUTNING	21

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Forholdsregler inden brug

- Læs venligst brugsanvisningen inden De tager kogepladen i brug. På den måde beskytter De Dem selv og undgår skade på kogepladen.
- Gem denne brugsanvisning, så De kan drage nytte af den ved evt. senere spørgsmål.
- Hvis pladen overdrages/sælges skal brugsanvisningen følge kogepladen og gives til den nye ejer.
- Før De tager kogepladen i brug, skal De omhyggeligt fjerne al emballage og undersøge, om kogepladen er beskadiget. Hvis kogepladen er beskadiget, eller hvis De er i tvivl om, at kogepladen har en skade, skal De kontakte en autoriseret servicemontør. De må IKKE tage pladen i brug, hvis den er beskadiget.
- En skade skal straks anmeldes til den butik, hvor De har købt kogepladen.
- Kogepladen er kun beregnet til normalt husholdningsbrug. Al anden brug er ikke tilladt, og kan være farligt. Producenten/importøren kan ikke gøres ansvarlig for skader, der skyldes forkert betjening eller u hensigtsmæssig brug af pladen.
- Kogepladen må kun indbygges og tilsluttes af en autoriseret montør. Usagkyndig installation kan medføre betydelig risiko for brugeren. Producenten/importøren kan ikke gøres ansvarlig i sådanne tilfælde.
- Kogepladen skal installeres i henhold til gældende love og regler.
- Forsøg aldrig selv at reparere pladen. Reparation må kun foretages af en autoriseret servicemontør. Usagkyndig reparation kan medføre betydelig risiko for brugeren. Producenten/importøren kan ikke gøres ansvarlig i sådanne tilfælde.
- Tag aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen.
- Benyt ikke apparatet med ekstern timer eller separat fjernbetjening.

Brug af apparatet

- Pladen skal ekstrabeskyttes (jordforbindes) jf. Stærkstrømsreglementet. Producenten/ importøren kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået pga. manglende eller beskadiget jordforbindelse.

- Lad aldrig børn lege med kogepladen eller anvende den uden opsyn fra voksne.
- Glem ikke, at en kogezone bliver meget varm i brug, og at den også er varm i nogen tid efter, at den er slukket. Lad derfor aldrig en gryde eller pande, der indeholder varm olie/varmt fedtstof stå på kogezone uden at holde øje med den.
- Lad aldrig kogepladen være uden opsyn, når De arbejder med fedt eller olie. Overophedet fedt eller olie kan selvantænde og sætte ild til emhætten. Brandfare!
- Hvis fedt eller olie begynder at brænde, må De aldrig forsøge at slukke ilden med vand.
Ilden skal kvæles med et klæde eller med skum fra en ildslukker.
- Overpladen på Deres nye kogeplade er lavet af glaskeramik. Den er meget stærk, men kan dog gå i stykker, hvis man f.eks. taber spidse eller skarpe ting ned på den.
- En induktionskogeplade må ikke indbygges over en ovn, der ikke har en afkølingsblæser.
- Er pladen indbygget over en pyrolyseovn, må den ikke bruges under pyrolyserensningen af ovnen.
- En evt. skuffe lige under kogepladen må ikke indeholde brandfarlige genstande, som fx sprayflasker.
- Kogepladen må ikke indbygges over opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere eller kølemøbler, idet den ret høje strålevarme fra pladen vil kunne beskadige nævnte produkter.

Forholdsregler for ikke at beskadige apparatet

- Benyt først kogepladen når den er indbygget. Kun herved kan De sikre Dem, at De ikke kommer i kontakt med strømførende dele.
- Brug kun kogegrej med en tyk og plan bund. Aldrig gryder/pander med uslebet eller ridset bund, idet sådanne materialer kan ridse pladen. Sørg også for at kogegrejets bund er helt ren, idet selv små sandkorn kan lave ridser i pladen.
- Sæt aldrig varmt kogegrej hen over betjeningstasterne, idet elektronikken nedenunder herved kan blive beskadiget.

- Flambér aldrig direkte under en emhætte, idet fedtfilterne kan antændes af flammerne fra flamberingen.
- Pas på at ledningen fra små husholdningsapparater ikke kommer i kontakt med en varm kogezone eller kommer i klemme i en varm ovenlåge.
- Opvarm aldrig lukkede beholdere (fx konservesdåser) på en kogezone, idet sådanne beholdere kan sprænges på grund af det tryk, der opstår i dem.
- **ADVARSEL:** Uovervåget madlavning på en kogeplade med fedt eller olie kan være farlig og kan resultere i brand.
- **FORSIGTIG:** Tilberedningsprocessen skal overvåges. En kortsigtet madlavningsproces skal overvåges løbende.
- **ADVARSEL:** Brandfare: Benyt ikke pladen som opbevaringsplads.
- Benyt aldrig kogepladen som fralægningsplads for fx genstande af metal. Metallet kan opvarmes, smelte eller evt. bryde i brand ved varmen fra en tændt/restvarmen fra en slukket kogezone.
- Tænd aldrig for en kogezone uden at sætte kogeobjekt på den, og sæt aldrig tomt kogeobjekt på en tændt kogezone.
- Sukker i fast eller flydende form, plast eller alufolie må ikke komme i berøring med den varme kogeplade. Disse stoffer smelter, klæber sig fast og kan ved afkøling forårsage ridser eller brud på kogepladen. Hvis det alligevel kommer i berøring med kogepladen, skal De slukke for den og fjerne sukkeret, plasten eller alufolien fra den endnu lune kogeplade. De skal bruge en glasskraber til at fjerne det med. Pas på ikke at brænde Dem på den endnu varme kogeplade.

Forholdsregler i tilfælde af apparatfejl

- Hvis pladen bliver beskadiget, eller der kommer brud på den, skal De straks afbryde strømmen, og kontakte en servicemontør.
- Sluk altid for strømmen før rengøring og vedligeholdelse.
- Anvend aldrig kraftige rengøringsmidler, midler med skurende virkning som fx grill- og ovnspray, plet- eller rustfjerner eller en svamp med ridsende overflade.

- Anvend aldrig damprengøringsapparater til rengøring af kogepladen. Damptrykket kan medføre varige skader på overfladen og på de strømførende dele. Producenten/importøren kan ikke gøres ansvarlig for skader, der skyldes brug af damprengøringsapparater.

Andre forholdsregler

- Opbevar ikke magnetisérbare genstande, fx kreditkort, lommeregner og disketter tæt ved en tændt kogeplade, da de derved kan beskadiges.
- Personer med pacemakere bør tænke på, at der i umiddelbar nærhed af en tændt induktionskogeplade opstår et magnetisk felt, som evt. kan have indflydelse på pacemakeren. I tvivlstilfælde bør De kontakte Deres læge.
- Ved skrotning af en kogeplade bør De sørge for at klippe samtlige kabler over helt inde ved pladen, så den ikke kan være til fare for børn. Sørg for at bringe produktet til et autoriseret genbrugscenter for at sikre en miljømæssig korrekt destruering. Tænk også på, at produktet kan indeholde dele, der kan genbruges.
- Forsøg **ALDRIG** at slukke ild med vand. Sluk i stedet for kogepladen og kvæl ilden f.eks. med et låg eller et brandtæppe.



**BRUGEN AF DÅRLIG KVALITET KOEGREJ ELLER
MAGNETISKE ADAPTERE (TIL BRUG VED
BENYTTELSE AF IKKE-MAGNETISK KOEGREJ)
MEDFØRER BORTFALD AF GARANTIE PÅ
PRODUKTET.**

**ÅRSAGEN ER, AT OMTALTE PRODUKTER
BESKADIGER KOGEPLADENS ELEKTRONISKE
KOMPONENTER SAMT GLAS.**



BESKRIVELSE AF KOGEPLADEN


Tekniske data

Type	900.04.1080.2
Total effekt	7400 W
Relativt energiforbrug for kogepladen, ECkogeplade**	187.4 Wh/kg
Zoner	220 x 180 mm
Minimum bunddiameter på egnet kogevej***	Ø 100 mm
Normal*	2100 W
Booster *	2600 W
Dobbelt booster*	3700 W
Kogegrej**	A
Energiforbrug EC _{CW} **	182.8 Wh/kg
Kogegrej**	B
Energiforbrug EC _{CW} **	190.6 Wh/kg
Kogegrej**	C (x2)
Energiforbrug EC _{CW} **	188.1 Wh/kg


*Den angivne effekt kan variere afhængig af kogegrejets størrelse og materiale.

** Beregnet efter metoden til måling af ydeevne (EN 60350-2).

Betjeningspanel



Betjeningspanel til Emhætte



BETJENING AF KOGEPLADEN

Sensitive touch

Pladen er udstyret med et elektronisk finger-touch betjeningspanel med sensitive touch-taster, integreret i pladen. Ved en let berøring af et symbol aktiveres den tilhørende funktion. Så snart elektronikken har registreret ønsket, lyder der enten et bib-signal, en kontrollampe lyser, et bogstav eller et nummer vises i displayet.

Berør kun en tast ad gangen

Display

<u>Display</u>	<u>Betydning</u>	<u>Funktion</u>
0	Nul	Kogezonen er aktiveret.
1...9	Varmetrin	Vælg varmetrin.
U	Induktionen virker ikke	Uegnet/manglende kogegrej.
A	Opkogningsautomatik	Opkogningsautomatik aktiveret.
E	Fejlmelding	Elektronikfejl.
H	Restvarme	Kogezonen er stadig varm.
P	Booster	Boosterfunktionen er aktiveret.
„ //	Dobbelt booster	Dobbelt booster aktiveret.
U	Keep warm	Der holdes en temperatur på 42, 70 eller 94°C.
	Stop&Go	Pausefunktion aktiveret.
≡	Grill	Grillfunktionen er aktiveret.

Ventilation

Kølesystemet er fuldautomatisk. Køleblæseren sørger for, at kogepladen ikke bliver overophedet. Køleblæseren starter og stopper automatisk efter behov.

OPSTART OG BETJENING

Inden første ibrugtagning

Rengør pladen med en fugtig klud og tør den grundigt. Brug ikke opvaskemiddel til rengøring af kogepladen, da det kan medføre blålige misfarvninger af glasset.

Induktionsprincippet

Under hver kogezone ligger der en induktionsspole. Når zonen tændes, frembringer denne spole et magnetfelt, som så danner (inducerer) induktionsstrømme i kogegrej, som har magnetiserbar bund. Herved opvarmes kogegrejets bund, hvorimod selve kogezone kun opvarmes indirekte gennem den varme, som kogegrejet afgiver.

Fra en tændt kogeplade/zone kan der komme en let brummen eller kliklyd. Dette er helt normale lyde for en induktionskogeplade.

Bemærk: Ikke alle gryder/pander er egnet til induktionskogeplader.

Egnet kogegrej

- Kun gryder og pander med magnetiserbar bund kan bruges: (rustfrit stål, emaljeret stål, støbejern).

Uegnet kogegrej

- Aluminium og kobber uden magnetisk bund.
- Kogegrej af glas, keramik og stentøj.
- Kogegrej i rustfrit stål uden magnetisk bund.

For at finde ud af om kogegrej er egnet, kan De gøre følgende:


Hold en magnet hen til kogegrejets bund. Bliver magneten tiltrukket, er kogegrejet egnet.

Fyld lidt vand i kogegrejet og anbring det på en kogezone med en passende diameter. Tænd for zonen og vælg et varmetrin. Hvis kogegrejet er uegnet, bliver tallet for den valgte varmeindstilling erstattet af symbolet [U].

Bemærk: Noget kogegrej støjer, når det placeres på en induktionskogeplade. Dette har ingen betydning. Bemærk at det er kogegrejet, og ikke kogepladen der frembringer lydene.

Indstilling af varmetrin og timer med "SLIDER"

For at vælge varmetrin med slideren, trækker du din finger hen over slideren (ca. 5 mm. under det lysende felt). Slider-betjeningen er placeret under displayet (se afsnittet: Betjeningspanel). Ønsker du ikke at "slide" frem til varmetrinnet, kan du i stedet trykke direkte på det varmetrin, du ønsker (Direct access).



Sådan tænder du for kogepladen

- **Tænde-/slukke for kogepladen:**

Hvad vil du

Tænde

Slukke

Betjeningspanel

Tryk på [①]

Tryk på [①]

Display

[0]

Tomt eller [H]

- **Tænde-/slukke for en kogezone:**

Hvad vil du

Vælg varmetrin

(justere varmetrin)

Slukke for zonen

Betjeningspanel

Træk fingeren hen over "SLIDEREN"

Træk mod højre eller venstre

Træk hen til [0] med "SLIDEREN"

Display

[1] til [P]

[0] eller [H]

Hvis der ikke foretages noget inden for 20 sekunder vender elektronikken tilbage til startpunktet.

Automatisk registrering af manglende / uegnet kogeobjekt

Kogepladen registrerer automatisk det kogeobjekt, der stilles på pladen (efter en zone er aktiveret), og aktiverer herefter betjeningspanelet. Pladen er udstyret med slider-betjening, og umiddelbart efter placeringen af kogeobjektet, lyser "0" i displayet over den tilhørende slider. Indstil nu ønsket varmetrin.

Induktionen virker ikke:

- hvis der ikke er stillet kogeobjekt på kogezone, eller hvis kogeobjektet ikke er egnet til induktionskogeplader. Displayet viser [U]. Symbolet forsvinder igen, når egnet kogeobjekt placeres på kogezone.
- hvis kogeobjekt fjernes fra en kogezone, afbrydes kogezone automatisk. Displayet viser [U]. Symbolet forsvinder, når De igen placerer kogeobjektet på kogezone. Kogezone fortsætter på samme varmetrin som før.

Efter brug slukkes kogezone. Lad ikke funktionen [U] være aktiv.

Restvarmeindikator

Så længe en kogezone stadig er varm efter brug, lyser symbolet for restvarmeindikatoren [H] for at angive, at kogezonens overfladetemperatur er over 60°C. Rør derfor ikke ved kogezone, og stil ikke varmfølsomme ting på en kogeplade, så længe symbolet er tændt. Brandfare.

Vær opmærksom på at børn ikke lægger mærke til restvarmeindikatorerne, der lyser som et tegn på varme kogezone. Hold derfor øje med børn så længe restvarmeindikatorerne lyser. Fare for forbrænding.

Bemærk: Så længe der lyser et [H], kan De benytte restvarmen fra den/de varme zone/zoner som simrezone. På den måde kan De holde Deres mad varm, og spare energi.

Boosterfunktion

Boosterfunktionen [P] og Dobbeltboosteren [II] fungerer som en varmeforstærker til valgte zone.

Når denne funktion er slået til, arbejder kogezoneerne i et tidsrum på 10 minutter på varmetrin 9 med en ekstra høj effekt. Boosteren er beregnet til fx hurtigt at kunne opvarme store mængder vand.

- **Aktivering/deaktivering af boosterfunktionen:**


<u>Hvad vil du</u>	<u>Betjeningspanel</u>	<u>Display</u>
Starte Boosterfunktionen	Træk fingeren til enden af "SLIDEREN" Eller tryk direkte på enden af "SLIDEREN"	[P]
Stoppe Boosterfunktionen	Træk fingeren hen over "SLIDEREN"	[9] til [0]

- **Aktivering/deaktivering af dobbeltboosteren:**

<u>Hvad vil du</u>	<u>Betjeningspanel</u>	<u>Display</u>
Starte Boosterfunktionen	Træk fingeren til enden af "SLIDEREN" Eller tryk direkte til enden af "SLIDEREN"	[P]
Starte Dobbeltbooster	Tryk igen på sidste segment af slideren	[II] og [P]
Stoppe Dobbeltbooster	Træk fingeren hen over "SLIDEREN"	[P] til [0]
Stoppe Booster	Træk fingeren hen over "SLIDEREN"	[9] til [0]

- **Power management:**

Tabellen er opdelt i 2 separate sæt af zoner, hvor hvert sæt har en maks. ydelse.



Hvis det valgte varmetrin for begge zoner overstiger maks. ydelse, reducerer power management funktionen automatisk ydelsen på en af disse zoner. Displayet til denne zone blinker først, og varmetrinnet reduceres herefter til højest mulige varmetrin.

Valgt zone

[P] lyser i displayet

Den anden zone: (f.eks. varmetrin 9)

[9] skifter til [8] og blinker

Det er muligt at aktivere booster-funktionen (eller dobbelt-booster) på flere zoner samtidigt.

Timerfunktion

Ved hjælp af timeren kan De indstille længden af tilberedningstiden. Timeren kan bruges samtidigt på alle zoner. De har ydermere mulighed for at indstille forskellige tilberedningstider på hver zone (fra 0 til 999 minutter).

- **Indstilling/justering af timeren:**

<u>Sådan gør du</u>	<u>Betjeningspanel</u>	<u>Display</u>
Vælg varmetrin Vælg Timer	Træk fingeren hen over "SLIDEREN" Tryk samtidigt på [-] og [+] tasten på timerdisplayet indtil ønsket timer er valgt	[1] til [P] Timerdisplayet lyser
Reducere tiden Øge tiden	Tryk på [-] tasten på timeren Tryk på [+] tasten på timeren	[60] til 59, 58... Tiden øges

- **Slukning af timeren:**

<u>Sådan gør du</u>	<u>Betjeningspanel</u>	<u>Display</u>
Vælg Timer	Tryk samtidigt på [-] og [+] På timerdisplayet indtil ønsket timer er valgt	Timerdisplayet lyser
Stoppe Timer Hvis man ønsker at stoppe flere timere, gentages processen.	Tryk på [-] på timerdisplayet	[000]

- **Brug af timeren som minutur:**

Minuturet er en individuel funktion. Den stopper så snart en kogezone tændes. Hvis minuturet er aktiveret og kogezone er slukket, fortsætter timeren til tiden løber ud.

<u>Sådan gør du</u>	<u>Betjeningspanel</u>	<u>Display</u>
Tænd kogepladen Vælg Timer	Tryk på [Ⓜ] Tryk samtidigt på [-] og [+] på timerdisplayet	[0] [000]
Reducere tiden Øge tiden	Tryk på [-] tasten på timerdisplayet Tryk på [+] tasten på timerdisplayet	[60] til 59, 58... Tiden øges

- **Automatisk stop efter endt tilberedningstid:**

Efter endt tilberedningstid blinker [000] i timerdisplayet, og der lyder et signal. For at slukke for lydsignalet samt at tilberedningstiden blinker i displayet, trykker man på [-] eller [+].

Opkogningsautomatik

Når opkogningsautomatikken er aktiveret, varmer kogezone automatisk på højeste varmetrin, og skifter derefter ned det til valgte varmetrin til videre tilberedning.

- **Sådan aktiveres opkogningsautomatikken:**

<u>Sådan gør du</u>	<u>Betjeningspanel</u>	<u>Display</u>
Vælg varmetrin (Eksempel « 7 »)	Træk fingeren hen over "SLIDEREN" til [7] og lad fingeren blive på 7 i tre sekunder	[7] blinker med [A]

- **Sådan deaktiveres opkogningsautomatikken:**

<u>Sådan gør du</u>	<u>Betjeningspanel</u>	<u>Display</u>
Vælg varmetrin	Træk fingeren hen over "SLIDEREN"	[0] til [9]

Stop&Go



Hvis du pludselig har brug for at forlade kogepladen under tilberedningen, men snart efter genoptager tilberedningen, kan du med fordel benytte "Pausefunktionen". Med denne funktion kan du stoppe kogepladen og genstarte på samme varmetrin, når du ønsker.

- **Sådan aktiveres/deaktiveres Stop&Go funktionen:**

Hvad vil du

Aktivere Stop&Go
Deaktivere Stop&Go

Betjeningspanel

Tryk på [] tast
Tryk på [] tast
Tryk på "SLIDEREN"

Display


[II] – indikatoren lyser
"SLIDER" pulserer
Tidligere indstilling

Recall-funktion

Efter at have slukket kogepladen [], er det muligt at genindlæse forrige indstillinger.

- Varmetrin på alle zoner (Booster).
- Timerindstillinger (minutter og sekunder).
- Automatisk opkogningsautomatisk.
- Keep warm function.

Recall proceduren er som følgende:

- Tryk på [].
- Tryk på pause tast inden lyset holder op med at blinke.

Tidligere indstillinger er igen aktive.

« Keep warm » funktion





Zonen kontrolleres via en temperatursensor og varmer zonen op til 42°C, 70°C og 94°C og holder temperaturen på valgt indstilling.

- **Aktivering af « Keep warm » :**




Sådan gør du

Vælg 42°C
Vælg 70°C
Vælg 94°C
Stoppe funktionen

Betjeningspanel

Tryk på [] tast
Tryk to gange på [] tast
Tryk tre gange på [] tast
Træk fingeren hen over "SLIDEREN"
Eller tryk på [] tast indtil [0]

Display

[U] og []
[U] og []
[U] og []
[0] til [9]
[0]

Maksimal varighed af Keep warm funktionen er 2 timer.

Bro- og automatisk brofunktion

Denne funktion muliggør, at 2 zoner betjenes samtidigt med betjening fra én zone.

<u>Sådan gør du</u>	<u>Betjeningspanel</u>	<u>Display</u>
Tænd kogepladen	Tryk på [①]	[0]
Aktiver brofunktionen	Tryk samtidigt på [🔥] tast til de to zoner eller Placer en stor pande på de to zoner og tryk på "SLIDEREN" for begge zoner	[0] og [∞] [∞] blinker
Øg varmetrin	Træk "SLIDEREN" til ønsket varmetrin	[1] til [9]
Stop brofunktionen	Tryk samtidigt på [🔥] tast til de to zoner	[0]

Grill-funktion

<u>Sådan gør du</u>	<u>Betjeningspanel</u>	<u>Display</u>
Tænd kogepladen	Tryk på [①]	[0]
Aktiver grillen	Placer grillpladen på de to zoner Tryk samtidigt på « SLIDEREN » til de to zoner	[∞] blinker [E]
Øg grilleffekt	Træk "SLIDEREN" til ønsket varmetrin	Varmetrin på slideren
Stop grill-funktionen	Tryk samtidigt på « SLIDEREN » til de to zoner	[0]

Låsetast

Aktivering af låsetasten hindrer, at man ved en fejl kommer til at slukke for kogepladen. Brug af låsetasten beskytter også mod fejlbetjening, mens pladen er tændt, og mod uheld under rengøringen af pladen. Man kan låse alle tasterne på betjeningspanelet med undtagelse af tænd/sluk-tasten [①].

<u>Sådan gør du</u>	<u>Betjeningspanel</u>	<u>Display</u>
Lås pladen	Tryk på [🔒] i 6 sekunder	Indikatoren lyser
Lås pladen op	Tryk på [🔓] i 6 sekunder	Indikatoren slukker

Tilslutte af emhætten

- Kogepladen og emhætten kobles fra hinanden.
- Nulstil emhættekonfigurationen: emhætten tilsluttes (indenfor 2 sekunder) og afbrydes (indenfor 2 sekunder) 5 gange.
- En dobbelt biplyd gentages i et tidsrum på 5 minutter (tid til at validere sammenkobling).
- Kogepladen tilsluttes og tændes.
- En serie højere biplyde høres, når kogepladen genkendes af emhætten.
- Efter de 5 minutter er gået, er sammenkoblingen bekræftet og klar til brug.

Aktivering af emhætten

- **Emhætten tændes/slukkes:**

Hvad vil du

Tænde for emhætten
Slukke for emhætten

Betjeningspanel

Tryk på [①]
Tryk på [①]

Display

On/Off indikatoren lyser
On/Off indikatoren slukker

Automatisk funktion

- **Aktivering / Deaktivering af automatisk funktion:**

Sådan gør du

Aktivering

Betjeningspanel

Tryk på [(A)] for
automatisk tilstand

Display

Auto-indikatoren lyser

Deaktivering

Tryk på [(A)] for
automatisk tilstand

Auto-indikatoren slukker

Manuel funktion

Emhætten er udstyret med 4 hastigheder, hvor 1 er laveste hastighed og 4 (Int) er højeste hastighed.

- **Aktivering / Deaktivering af manuel funktion:**

Sådan gør du

Emhætten tændes
Hastigheden øges
Hastigheden reduceres

Betjeningspanel

Tryk på [①]
Tryk på [+]
Tryk på [-]

Display

On/Off indikatoren lyser
[1] til [Int]
[Int] til [1]

Belysning

- **Emhættens lys tændes/slukkes:**

Hvad vil du

Tænde for lyset
Slukke lyset

Betjeningspanel

Tryk på [☀]
Tryk på [☀]

Display

Lysindikatoren lyser
Lysindikatoren slukker

KOGEGREJ

Egnet kogegrej

- Kun gryder og pander med magnetiserbar bund kan bruges: (rustfrit stål, emaljeret stål, støbejern).

Uegnet kogegrej


- Aluminium og kobber uden magnetisk bund.
- Kogegrej af glas, keramik og stentøj.
- Kogegrej i rustfrit stål uden magnetiserbar bund.

For at finde ud af om kogegrej er egnet, kan De gøre følgende:

Hold en magnet hen til kogegrejets bund. Bliver magneten tiltrukket, er kogegrejet egnet.

Fyld lidt vand i kogegrejet og anbring det på en kogezone med en passende diameter. Tænd for zonen og vælg et varmetrin. Hvis kogegrejet er uegnet, bliver tallet for den valgte varmeindstilling erstattet af symbolet [U].

Bemærk: Noget kogegrej støjer, når det placeres på en induktionskogeplade. Dette har ingen betydning for tilberedningen.



Kogegrejets størrelse

Indtil en vis grænse tilpasser kogezoneerne sig automatisk til kogegrejets størrelse. Dog skal kogegrejet have en min. bunddiameter, som svarer til zonens størrelse. For at opnå det bedste resultat anbefaler vi, at kogegrejets placeres midt på zonen.

Indstillingsområder

1 til 2	Smelte Genopvarmning	Sauce, smør, chokolade, gelatine Færdiglavede retter
2 til 3	Simre Optøning	Ris, budding, sukker, sirup Tørrede grøntsager, fisk, frosne madvarer
3 til 4	Dampning	Grøntsager, fisk, kød
4 til 5	Vand	Dampede kartofler, suppe, pasta, Friske grøntsager
6 til 7	Medium tilberedning Simre	Kød, lever, æg, pølser Gullasch
7 til 8	Tilberedning	Kartofler
9	Stegning, kogning (vand)	Steak, omelet, vand
P og " "	Stegning Kogning (vand)	Muslinger, steak Kogning af en stor mængde vand

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Pas på at ting af plastik, alufolie o. lign. ikke kommer i kontakt med en tændt kogezone. Skulle det ske, skal De omgående fjerne det påbrændte ved hjælp af en glasskraber, og derefter rense pladen med et specialrensemiddel. Samme forholdsregel gælder ved et evt. spild af sukker, marmelade eller andre sukkerholdige madvarer på en varm kogezone.

Sørg for at såvel kogegrej som kogezone er helt tørre, inden kogegrejet tages i brug.

Rengør aldrig pladen med ætsende eller slibende rengøringsmidler, og brug aldrig en kniv til at fjerne fastsiddende overkog.

Anvend aldrig damprengøringsapparater til rengøring af kogepladen. Damptrykket kan medføre varige skader på overfladen og på de strømførende dele. Producenten/importøren kan ikke gøres ansvarlig for skader, der skyldes brug af damprengøringsapparater.

Hvis De regelmæssigt behandler pladen med et specialrensemiddel, holder den sig pæn og bliver samtidig modstandsdygtig over for snavs og pletter. Vask derefter pladen med koldt vand og tør til sidst omhyggeligt overfladen af.

FEJLSØGNING

Kogepladen/kogezonerne kan ikke tændes:

- Der er ikke strøm til pladen
- Der er sprunget en sikring
- Låsetasten er aktiveret
- Betjeningsknapene er dækket til med vand eller fedt
- Betjeningspanelet er tildækket

Et [U] lyser i displayet:

- Der er ikke kogegrej på zonen
- Kogegrejet er uegnet
- Kogegrejets diameter passer ikke til kogezonen

Et [E] lyser i displayet:

- Elektronikfejl.
Tag stikket ud og ring efter en servicemontør

Kogezonen / kogezonerne slukker mens den / de er i brug:

- For at undgå overophedning slukker og tænder kogezonen/kogezonerne
- Kogezonen/kogezonerne har været tændt i meget lang tid
- Betjeningstasterne er dækket til
- Tomt kogegrej med overophedet bund

Afkølingsblæseren fortsætter efter slukning:

- Dette er helt normalt – blæseren stopper automatisk, når kogepladen er tilstrækkelig afkølet.

Opkogningsautomatikken fungerer ikke:

- Kogezonen er stadig varm [H]
- Du har valgt varmetrin [9]

[H] lyser i displayet:

- Se afsnittet: "Brofunktion".

[U] lyser i displayet:

- Se afsnittet "Keep warm".

[II] lyser i displayet:

- Se afsnittet "Stop&Go".

Displayet viser [Er03] eller [E]:

- Betjeningstasterne er i berøring med væske eller andet objekt. Symbolet forsvinder automatisk fra displayet, når væsken eller objektet fjernes.

Displayet viser [E2]:

- Kogepladen er overophedet. Lad den køle ned og tænd derefter igen.

Displayet viser [E8]:

- Ventilationsåbningen er blokeret. Fjern blokeringen.

Displayet viser [U400]:

- Kogepladen er ikke tilsluttet. Kontroller tilslutningen.


Displayet viser [Er47]:

- Kogepladen er ikke tilsluttet. Kontroller tilslutningen.

Hvis fejlkoderne fortsat lyser efter afhjælpning, kontaktes service.

MILJØBESKYTTELSE

- Emballagen er valgt ud fra miljømæssige hensyn og er genanvendeligt.
- Produktet indeholder dele, som kan skade miljøet, hvis de bortskaffes forkert. Delene er nødvendige for produktets funktionalitet.




- Produktet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Sørg for at aflevere de kasserede produkt på nærmeste genbrugsplads.

INSTALLATION

Installationen skal foretages af en aut. installatør.

Sådan fastgøres tætningslisten (skal ikke benyttes ved planlimning).

Den medleverede selvklæbende tætningsliste fastgøres langs pladens underkant. Pladen lægges i indbygningshullet og centreres. Tætningslisten sørger for, at der ikke trænger vand og fugt ned mellem kogeplade og bordplade. Det er derfor meget vigtigt, at De fastgør tætningslisten iht. tegningen.



Fastgør tætningslisten (2) to millimeter fra glassets yderkant – efter De har fjernet den beskyttende papiroverflade (3)

- Afstanden fra væg (bagvæg og/eller sidevæg) til pladen skal være min 50mm.

Type	Udskæring i bordplade		Kogepladens glasoverflade			Udskæring til planlimning			
	Bredde	Dybde	Bredde	Dybde	Tykkelse	Bredde	Dybde	Tykkelse	Radius
900.04.1080.2									
Dimensioner (mm)	750	490	780	520	4	786	526	5	8

- Kogepladen har varmebeskyttelsesklasse Y. Det betyder, at der på den ene side af pladen og på bagsiden må være høje skabe, **mens der på den anden side ikke må være skabe, der er højere end kogepladen.**
- Kogepladen må kun indbygges og tilsluttes af en autoriseret montør.
- Indbygningsspladen skal være varmekast og i stand til at modstå temperaturer på op til 100°C. Det samme gælder for side/bagvægge i umiddelbar nærhed af kogepladen.
- Nogle materialer, der ofte bruges til fremstilling af bordplader, tåler ikke fugt. Brug derfor en special lim for at beskytte udskæringen.
- Hvis bordpladen har pålimet laminat, skal såvel laminatet som limen være varmekast.
- Installer ikke pladen over en opvaskemaskine eller en ikke ventileret ovn.
- For at sikre god ventilation omkring kogepladen skal De sørge for, at der er en afstand på **20mm** fra pladens underside til evt. ovn eller anden form for afdækning.
- Hvis der monteres en skuffe under kogepladen, må der under ingen omstændigheder placere brandfarlige/brandbare objekter i denne skuffe.
- Afstanden mellem kogepladen og en emhætte skal følge de retningslinjer, der gives i emhættens brugsanvisning.
- Sørg for at elkablet ikke klemmes efter installation.
- **ADVARSEL:** Benyt kun producentens plejemidler, plejemidler foreslåede af producenten og beskrevet i brugsanvisningen samt vedlagte plejemidler. Brugen af uegnede plejemidler kan forårsage skade.

EL-TILSLUTNING

- Kogepladen må kun tilsluttes af en autoriseret montør.
- Usagkyndig installation kan medføre betydelig risiko for brugeren. Producenten/importøren kan ikke gøres ansvarlig i sådanne tilfælde.
- Pladen skal ekstrabeskyttes (jordforbindes) jf. Stærkstrømsreglementet.
- Producenten/importøren kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået pga. manglende eller beskadiget jordforbindelse.
- Pladens strømforsyning skal have en flerpolet afbryder. Kontaktåbningen skal være mindst 3mm og kontakten bør være placeret i nærheden af pladen.
- Tilslutning må ikke ske ved hjælp af en forlængerledning eller adapter.
- Kablet må kun udskiftes af en autoriseret montør.
- De finder de nødvendige tilslutningsdata på typeskiltet.

Vigtigt !

- Dette apparat skal tilsluttes 230 V~ 50/60 Hz.
- Pladen skal ekstrabeskyttes (jordforbindes) jf. Stærkstrømsreglementet.
- Kogepladen skal tilsluttes iht. nedenstående + tilslutningsdiagram.
- Tilslutningsboksen findes på undersiden af kogepladen. Låget åbnes ved hjælp af en skruetrækker. Stik den ind i åbningen og åbn låget.

Tilslutningsforhold	Tilslutning	Kablets tværsnit	Kabeltype	Amp.
230V~ 50/60Hz	1 fase + N	3 x 2,5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	25 A *
400V~ 50/60Hz	2 faser + N	5 x 1,5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A *

(*) Kalkuleret efter standard EN 60 335-2-6

Tilslutning af kogepladen:

Brug messing ved siden af terminalblokken til forskellige former for forbindelser.

Monofase 230V ~ 1P + N:

Sæt den første bro mellem terminal 1 og 2, derefter den anden mellem terminal 4 og 5.

Fastgør jorden til terminalen "jord".

Fastgør neutral N til en af terminalerne 4 eller 5.

Fastgør fase L til en af terminalerne 1 eller 2.

Biphase 400V ~ 2P + N:

Fastgør jorden til terminalen "jord".

Fastgør neutral N1 til terminal 4 og neutral N2 til terminal 5.

Fastgør fase L1 til terminal 1 og fase L2 til terminal 2.

Vigtigt!

Sørg for at alle kabler er korrekt tilsluttet og fastgjort.

4 uger efter installationen skal du stramme skrueerne i klemrækken igen.

Producenten / leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- eller personskader forårsaget pga. forkert installation eller manglende jordforbindelse.

INNHOOLD

SIKKERHETSANVISNINGER	23
FORHOLDSREGLER FØR BRUK.....	23
BRUKE APPARATET	24
FORHOLDSREGLER FOR IKKE Å SKADE APPARATET	24
FORHOLDSREGLER I TILFELLE FEIL PÅ APPARATET	25
ANDRE FORHOLDSREGLER	26
BESKRIVELSE AV PLATETOPPEN.....	27
TEKNISKE DATA	27
BETJENINGSPANEL.....	27
BETJENINGSPANEL TIL ÅVTREKKSSKAP	28
BETJENING AV PLATETOPPEN	28
SENSITIVE TOUCH.....	28
DISPLAY	28
VENTILASJON	28
OPPSTART OG BETJENING.....	29
FØR DU TAR PLATETOPPEN I BRUK	29
INDUKSJONSPRINSIPPET.....	29
EGNEDE KOKEKAR	29
IKKE-EGNEDE KOKEKAR.....	29
INNSTILLING AV VARMETRINN OG TIMER MED "SLIDER"	29
SLIK SLÅR DU PÅ PLATETOPPEN	30
AUTOMATISK REGISTRERING AV MANGLENDE/IKKE-EGNET KOKEKAR.....	30
RESTVARMEINDIKATOR	30
BOOSTERFUNKSJON.....	31
TIMERFUNKSJON.....	32
OPPKOKINGSAUTOMATIKK	32
STOP&GO	33
RECALL-FUNKSJON	33
« KEEP WARM » FUNKSJON.....	33
BRO- OG AUTOMATISK BROFUNKSJON	34
GRILL-FUNKSJON	34
BETJENINGSSPERRE	34
KOBLES AV VENTILATOR	35
AKTIVERING AV VENTILATOR	35
AUTOMATISK FUNKSJON	35
MANUELL FUNKSJON	35
BELYSNING.....	35
KOKEKAR OG VARMETRINN.....	36
EGNEDE KOKEKAR	36
IKKE-EGNEDE KOKEKAR.....	36
KOKEKARENES DIAMETER.....	36
VARMETRINN	37
RENGØRING OG VEDLIKEHOLD	37
FEILFINNING	37
MILJØBESKYTTELSE	38
INSTALLASJON	39
ELEKTRISK INSTALLASJON	40

SIKKERHETSANVISNINGER

Forholdsregler før bruk

- Les hele bruksanvisningen før du tar platetoppen i bruk. På den måten beskytter du deg selv mot uhell og unngår skader på platetoppen.
- Ta vare på denne bruksanvisningen slik at du kan slå opp i den senere hvis det er noe du kommer i tvil om. Hvis du selger eller overdrar platetoppen, må du sørge for at den nye eieren også får bruksanvisningen.
- Før du tar platetoppen i bruk, må du omhyggelig fjerne all emballasje og undersøke om platetoppen er skadet. Dersom platetoppen er skadet, eller hvis du er i tvil om
- platetoppen har fått en skade, må du ta kontakt med en autorisert servicemontør. Du må IKKE ta platetoppen i bruk hvis den er skadet.
- En skade må straks meldes til butikken der du kjøpte platetoppen.
- Platetoppen er bare beregnet for matlaging i en normal husholdning. Annen bruk er ikke tillatt og kan være farlig. Produsenten/importøren kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for skader som oppstår som følge av feilaktig betjening eller uhensiktsmessig bruk av platetoppen.
- Platetoppen er beregnet for innbygging og må bare tilkobles av en autorisert servicemontør. Installasjon utført av usakkyndige kan medføre betydelig risiko for brukeren. Produsenten/importøren kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for dette.
- Platetoppen skal installeres i samsvar med gjeldende lover og regler.
- Ikke prøv å reparere platetoppen selv. Reparasjoner må bare foretas av en autorisert servicemontør. Reparasjoner utført av usakkyndige kan medføre betydelig risiko for brukeren. Produsenten/importøren kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for dette.
- Ikke trekk ut støpselet av stikkontakten ved å trekke i ledningen.
- Ikke la barn leke med platetoppen eller bruke den uten å være under oppsyn av voksne.
- Ikke bruk apparatet med ekstern timer eller separat fjernkontroll

Bruke apparatet

- Vær oppmerksom på at en kokesone blir svært varm når den er i bruk, og at den vil være varm i et stykke tid etter at den er slått av. La derfor aldri en gryte eller panne som inneholder varm olje/varmt fettstoff bli stående på kokesonen uten å holde øye med den.
- Ikke la platetoppen være uten oppsyn når du arbeider med fett eller olje. Overopphetet fett eller olje kan selvantenne og sette fyr på kjøkkenhetten. Brannfare!
- Dersom fett eller olje begynner å brenne, må du aldri prøve å slukke ilden med vann.
- Kvel ilden med f.eks. et kjøkkenhåndkle eller med skum fra en brannslukker.
- Overplaten på den nye platetoppen er laget av glasskeramikk. Den er meget sterk, men kan imidlertid gå i stykker hvis du f.eks. mister spisse eller skarpe gjenstander ned på den. Hvis platen har revner eller brudd i overflaten, må du straks slå av strømmen til platetoppen og tilkalle en servicemontør.
- En induksjonsplatetopp må ikke bygges inn over en ovn som ikke har en kjølevifte.
- Er platetoppen bygget inn over en pyrolyseovn, må den ikke brukes mens det utføres pyrolyserens av ovnen.
- En ev. skuff rett under platetoppen må ikke brukes til lagring av brannfarlige gjenstander som f.eks. spraybokser.
- Platetoppen må ikke innbygges over oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler eller kjølemøbler, da den temmelig høye strålevarmen fra platen vil kunne skade slike produkter.
- Platetoppen må først tas i bruk når den er installert. Bare på den måten kan du sikre deg at du ikke kommer i kontakt med strømførende deler.
- Bruk bare kokekar med tykk og plan bunn. Ikke bruk gryter/panner med uslipt eller ru bunn, da de kan ripe platen. Sørg for at kokekarene har helt ren bunn, da selv små sandkorn kan ripe platen.

Forholdsregler for ikke å skade apparatet

- Sett aldri varme kokekar hen over betjeningstastene, da elektronikken under dem i så fall kan ta skade.

- Ikke flamber rett under en avtrekkshette, da fettfiltrene kan antennes av flammene fra flamberingen.
- Pass på at ledninger fra små husholdningsapparater ikke kommer i berøring med en varm kokesone eller kommer i klemme i en varm ovnsdør.
- Ikke varm opp lukkede beholdere (f.eks. konservesbokser) på en kokesone, da slike beholdere kan sprenges på grunn av trykket som oppstår inne i dem.
- **ADVARSEL:** Ubetjent tilberedning på koketopp med fett eller olje kan være farlig og kan føre til brann.
- **FORSIKTIG:** Tilberedningsprosessen må overvåkes. En kortsiktig tilberedningsprosess må overvåkes kontinuerlig.
- **ADVARSEL:** Brannfare: Ikke bruk platetoppen som oppbevaringsplass
- Ikke bruk platetoppen som avlastningsplass for f.eks. gjenstander av metall. Metallet kan bli varmt, smelte eller ev. bryte i brann på grunn av varmen fra en kokesone som er slått på, eller restvarmen fra en kokesone som er slått av.
- Ikke slå på en kokesone uten å sette kokekar på den. Sett heller aldri tomme kokekar på en kokesone som er slått på.
- Sukker i fast eller flytende form, plast eller aluminiumsfolie må ikke komme i berøring med en varm platetopp. Disse materialene smelter og klistrer fast og kan medføre misfarging eller revner i platetoppen. Dersom de likevel kommer i berøring med platetoppen, må du straks slå den av og fjerne sukkeret, platen eller aluminiumsfolien fra platetoppen mens den ennå er varm. Bruk en glasskrape til å fjerne det med.
- Pass på at du ikke brenner deg på den varme platetoppen.
- Hvis platen blir skadet eller revner, må du straks slå av strømmen til platetoppen og tilkalle en servicemontør.

Forholdsregler i tilfelle feil på apparatet

- Slå av strømmen før rengjøring eller vedlikehold.
- Ikke bruk sterke rengjøringsmidler, midler med skurende effekt som f.eks. grill- eller ovnspray, flekk- eller rustfjerner eller skuresvamp.
- Ikke bruk damprensere ved rengjøring av platetoppen. Damptrykket kan medføre varige skader på overflaten og på de strømførende

delene. Produsenten/importøren kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for skader som skyldes bruk av damprenser.

- Ikke oppbevar magnetiserbare gjenstander, f.eks. kredittkort, lommeregner og disketter nær en platetopp som er slått på, da de i så fall kan ta skade.
- Personer med pacemaker bør ta hensyn til at det i umiddelbar nærhet av en induksjonsplatetopp som er slått på, oppstår et magnetisk felt som muligens kan påvirke pacemakere. I tvilstilfeller bør du ta kontakt med din lege.

Andre forholdsregler

- Sett alltid kokekarene midt på kokesonen. Du er da sikker på å unngå de elektromagnetiske feltene.
- Når en uttjent platetopp skal kasseres, bør alle kabler klippes over helt inne ved platetoppen slik at den ikke kan være til fare for barn. Sørg for at apparatet destrueres på en miljømessig forsvarlig måte ved å avlevere det på en mottaksstasjon for slikt avfall.
- Tenk også på at produktet kan inneholde deler som kan gjenbrukes.
- Forsøk aldri å slukke brann med vann. Slå av platetoppen og kvel brannen med f.eks. et lokk eller et brannteppe.



**BRUK AV DÅRLIG KVALITET PÅ KOKEUTSTYR ELLER
MAGNETISKE ADAPTERE (TIL BRUK VED
BENYTTELSE AV IKKE-MAGNETISKE KOKEUTSTYR)
MEDFØRER FRAFALL AV GARANTIANSVAR PÅ
PRODUKTET.**



**ÅRSAKEN ER, AT OMTALTE PRODUKTER OG
KOKEUTSTYR SKADER KOKEPLATENS
ELEKTRONISKE KOMPONENTER OG GLASS.**

BESKRIVELSE AV PLATETOPPEN


Tekniske data

Type	900.04.1080.2
Total effekt	7400 W
Relativt energiforbruk for koketoppen, ECKoketopp**	187,4 Wh/kg
Sone	220 x 180 mm
Min. diameter på egnete kokekar***	Ø 100 mm
Normal*	2100 W
Med booster*	2600 W
Dobbelt booster*	3700 W
Kjøkkenutstyr**	A
Energiforbruk EC _{CW} **	182.8 Wh/kg
Kjøkkenutstyr**	B
Energiforbruk EC _{CW} **	190.6 Wh/kg
Kjøkkenutstyr**	C (x2)
Energiforbruk EC _{CW} **	188.1 Wh/kg


*Effekten kan variere avhengig av kokekarets størrelse og materiale.

** Beregnet etter metoden for måling av yteevne (EN 60350-2).

Betjeningspanel



Betjeningspanel til Avtrekksskap



BETJENING AV PLATETOPPEN

Sensitive touch

Platen er utstyrt med et elektronisk Finger-Touch betjeningspanel med sensitive touch-taster innebygd i platen. En lett berøring av et symbol aktiverer den tilhørende funksjonen. Straks elektronikken har registrert kommandoen, høres enten et lydsignal, en kontrollampe lyser eller en bokstav eller et tall vises displayet.

Du må bare berøre én tast av gangen.

Display

<u>Display</u>	<u>Betydning</u>	<u>Funksjon</u>
0	Null	Kokesonen er slått på.
1...9	Varmetrinn	Velge varmetrinn.
U	Induksjonen virker ikke	Ikke-egnet el. manglende kokekar.
A	Oppkokingsautomatikk	Oppkokingsautomatikk aktivert.
E	Feilmelding	Elektronikkfeil.
H	Restvarme	Kokesonen er stadig varm.
P	Booster	Booster-funksjonen er aktivert.
„ "	Dobbelt booster	Doobeltbooster-funksjonen er aktivert.
U	Keep warm	Det opprettholdes en temperatur på 42, 70 eller 94°C.
	Stop&Go	Pausefunksjon aktivert.
E	Grill	Grillfunksjon er aktivert.

Ventilasjon

Kjølesystemet er helautomatisk. Kjøleviften sørger for at platetoppen ikke blir overopphetet. Kjøleviften starter og stopper automatisk etter behov.

OPPSTART OG BETJENING

Før du tar platetoppen i bruk

Rengjør platetoppen med en fuktig klut og tørk den godt av. Ikke bruk oppvaskmiddel når du rengjør platetoppen, da det kan medføre blålig misfarging av glasset.

Induksjonsprinsippet

Under hver kokesone ligger det en induksjonsspole. Når sonen slås på, skaper denne spolen et magnetfelt som på sin side danner (induserer) induksjonsstrømmer i kokekar med en magnetiserbar bunn. På den måten varmes bunnen av kokekaret opp, mens selve kokesonen bare varmes opp indirekte av den varmen som kokekaret gir fra seg.

En platetopp/kokesone kan gi fra seg en lett brumming eller klikkelyd. Dette er helt normale lyder for en induksjonsplatetopp.

Merk: Ikke alle gryter/panner er egnet for induksjonsplatetopper.

Egnede kokekar

- Kun gryter og panner med magnetiserbar bunn kan brukes (rustfritt stål, emaljert stål, støpejern).

Ikke-egnede kokekar

- Kokekar av aluminium og kobber uten magnetisk bunn.
- Kokekar av glass, keramikk og steintøy.
- Kokekar av rustfritt stål uten magnetiserbar bunn.

For å finne ut om et kokekar er egnet, kan du foreta denne enkle testen:


Hold en magnet i nærheten av bunnen på kokekaret. Blir magneten tiltrukket, er kokekaret egnet.

Ha litt vann i kokekaret og sett det på en kokesone med en passende diameter. Slå på sonen og velg et varmetrinn. Dersom kokekaret ikke er egnet, blir tallet for effektinnstilling erstattet av symbolet [U].

Merk: Visse kokekar kan lage litt støy når de settes på en induksjonsplatetopp. Merk at det er kokeutstyret som produserer lyder ved oppvarming - ikke koketoppen.

Innstilling av varmetrinn og timer med “SLIDER”

For å velge varmetrinn med slideren, trekker du fingeren over slideren (ca. 5mm. under lysende felt). Slider-betjeningen er plassert under displayet (se afsnittet: Betjeningspanel). Ønsker du ikke å “slide” frem til varmetrinn, kan du i stedet trykke direkte på det aktuelle varmetrinn (Direct access).



Slik slår du på platetoppen

- **Slå platetoppen på/av:**

Hva vil du gjøre

Slå på

Slå av

Betjeningspanel

Trykk på [①]

Trykk på [①]

Display

[0]

Tomt eller [H]

- **Slå en kokesone på/av:**

Hva vil du gjøre

Velge sone

(justere varmetrinn)

Slå av sonen

Betjeningspanel

Trekk fingeren over "SLIDEREN"

Trekk mot høyre eller venstre

Trekk til [0] med "SLIDEREN"

Display

[1] til [P]

[0] eller [H]

Hvis du ikke har foretatt deg noe innen 20 sekunder, går elektronikken i ventemodus.

Automatisk registrering av manglende/ikke-egnet kokekar

Induksjonen virker ikke:

Induksjonsplaten oppfatter automatisk når og hvor ditt kokeutstyr stilles på platen (etter at en sone er aktivert) og aktiverer betjeningspanel etter dette. Platen er utstyrt med brukervennlig slider-betjening som rett etter plassering av kokeutstyr lyser opp med "O" i displayet på tilhørende slider. Still deretter inn slider på ønsket varmetrinn.

- Hvis det ikke står noe kokekar på kokesonen, eller hvis kokekaret ikke er egnet for induksjonsplatetopper. Hvis det er tilfellet, virker induksjonen ikke, og du kan derfor ikke bruke kokesonen. Displayet viser [U]. Symbolet forsvinner igjen når et egnet kokekar settes på kokesonen.
- Hvis kokekaret fjernes fra en kokesone, slås kokesonen av automatisk. Displayet viser [U]. Symbolet forsvinner igjen når et egnet kokekar settes på kokesonen. Kokesonen fortsetter på samme varmetrinn som før.

Etter bruk slukkes kokesonen. La ikke funksjonen (U) være aktiv.

Restvarmeindikator

Så lenge en kokesone stadig er varm etter bruk, lyser restvarmeindikatoren [H] for å vise at kokesonens overflatetemperatur er over 60° C. Derfor må kokesonen ikke røres. Sett heller ikke varmfølsomme gjenstander på en kokesone så lenge restvarmeindikatoren lyser.

Vær oppmerksom på at barn ikke legger merke til restvarmeindikatorerne, som lyser som tegn på at kokesonene er varme. Hold derfor øye med barna, så lenge restvarmeindikatoren lyser.

Merk: Så lenge en [H] lyser, kan du utnytte restvarmen fra de(n) varme sonen(e) til småkoking. På den måten kan du holde maten varm og spare energi.

Boosterfunksjon

Boosterfunksjonen [P] og Dobbel booster [" II "] fungerer som en varmeforsterker til valgte sone. Når denne funksjonen er slått på, arbeider kokesoner innstilt på varmetrinn 9 med en ekstra høy effekt i 10 minutter. Boosteren er f.eks. beregnet for å varme opp store mengder vann på kort tid.

- **Slik slår du på/av booster-funksjonen:**


<u>Hva vil du gjøre</u>	<u>Betjeningspanel</u>	<u>Display</u>
Starte booster-funksjonen	Trekk fingeren over "SLIDEREN" Eller trykk direkte på enden av "SLIDEREN"	[P]
Stoppe booster-funksjonen	Trekk fingeren over "SLIDEREN"	[9] til [0]

- **Slik slår du på/av dobbeltbooster-funksjonen:**

<u>Hva vil du gjøre</u>	<u>Betjeningspanel</u>	<u>Display</u>
Starte Boosterfunksjonen	Trekk fingeren til enden av "SLIDEREN" Eller trykk direkte på enden av "SLIDEREN"	[P]
Starte Dobbel booster	Trykk igen på siste del av "SLIDEREN"	[" II " og P]
Stoppe Dobbel booster	Trekk fingeren over "SLIDEREN"	[P] til [0]
Stoppe Booster	Trekk fingeren over "SLIDEREN"	[9] til [0]

- **Power management:**

Tabellen er oppdelt i 2 forskjellige sett med soner, der hvert sett har en maks. ytelse.



Hvis det valgte varmetrinn for begge soner overstiger maks. Ytelse, reduserer power management-funksjonen automatisk ytelsen på en av disse sonene. Displayet til denne sonen blinker først, og varmetrinnet reduseres så til høyeste mulige varmetrinn.

Valgt sone

[P] lyser i displayet

Den andre sonen: (f.eks. varmetrinn 9)

[9] skifter til [8] og blinker

Det er mulig å aktivere booster-funksjonen (eller dobbeltbooster) på flere soner samtidig.

Timerfunksjon

Med timeren kan du stille inn lengden på tilberedningstiden. Timeren kan brukes samtidig på alle soner. Du kan også stille inn forskjellige tilberedningstider på hver sone (fra 0 til 999 minutter).

- **Innstilling/justering av timeren:**

<u>Slik gjør du</u>	<u>Betjeningspanel</u>	<u>Display</u>
Velg varmetrinn Velg Timer	Trekk fingeren over "SLIDEREN" Trykk samtidig på [-] og [+] tasten på timerdisplayet inntil ønsket timer er valgt	[1] til [P] Timerdisplayet lyser
Redusere tilberedningstiden Øke tilberedningstiden	Trykk på [-] tasten på timeren Trykk på [+] tasten på timeren	[60] til 59, 58... Tiden økes

- **Slå av timeren:**

<u>Slik gjør du</u>	<u>Betjeningspanel</u>	<u>Display</u>
Velg Timer	Trykk samtidig på [-] og [+] på timerdisplayet inntil ønsket timer er valgt	Timerdisplayet lyser
Stoppe Timer Hvis man ønsker å stoppe flere timere, så gjentas prosessen	Trykk på [-] på timerdisplayet	[000]

- **Bruk av timeren som varselur:**

Minuttet er en individuell funksjon. Den stopper straks kokesonen tennes. Hvis minuttet er aktivert og kokesonen slukket. Så fortsetter timeren til tiden utløper.

<u>Slik gjør du</u>	<u>Betjeningspanel</u>	<u>Display</u>
Slå på platetoppen Velg Timer	Trykk på [⏸] Trykk samtidig på [-] og [+] på timerdisplayet	[0] [000]
Redusere tilberedningstiden Øke tilberedningstiden	Trykk på [-] tasten på timerdisplayet Trykk på [+] tasten på timerdisplayet	[60] til 59, 58... Tiden økes

- **Automatisk stopp etter endt tilberedning:**

Etter endt tilberedningstid blinker [000] i timerdisplayet, og du hører et lydsignal. Hvis du ønsker å slå av lydsignalet, trykker du på [-] eller [+].

Oppkokingsautomatikk

Når oppkokingsautomatikken er aktivert, benytter kokesonen automatisk det høyeste varmetrinnet før den skifter til valgt varmetrinn for videre tilberedning. Oppkokingstiden avhenger av hvilket varmetrinn som er valgt.

- **Slik aktiverer du oppkokingsautomatikken:**

<u>Slik gjør du</u>	<u>Betjeningspanel</u>	<u>Display</u>
Velg varmetrinn (Eksempel « 7 »)	Trekk fingeren over "SLIDEREN" til [7] og la fingeren bli på i 7 sekunder	[7] blinker med [A]

- **Slik deaktiverer du oppkokingsautomatikken:**

<u>Slik gjør du</u>	<u>Betjeningspanel</u>	<u>Display</u>
Velg varmetrinn	Trekk fingeren over "SLIDEREN"	[0] til [9]

Stop&Go



Hvis du plutselig må gå fra platetoppen under tilberedningen, men gjenopptar den kort etter, er det smart å benytte pausefunksjonen. Med denne funksjonen kan du stoppe platetoppen og starte på samme varmetrinn igjen når du måtte ønske..

- **Slik aktiverer/deaktiverer du Stop&Og-funksjonen:**

Hvad vil du gjøre

Aktivere Stop&Go
Deaktivere Stop&Go

Betjeningspanel

Trykk på [] tast
Trykk på [] tast
Trykk på "SLIDEREN"

Display

[II] – indikatoren lyser
"SLIDER" pulserer
Tidligere innstilling

Recall-funksjon

Hvis man ved en feiltakelse har fått slukket platen, kan man ved hjelp av recall-funksjonen raskt gjenopprette alle innstillinger.

- Varmetrinn på alle soner (Booster).
- Timerinnstillinger (minutter, sekunder).
- Oppkokingsautomatikk.
- Keep warm funksjon.

Slik gjør du:

- Trykk på [].
- Trykk på pause tast innen lyset slutter å blinke.

De tidligere innstillingene er igjen aktivert.

« Keep warm » funksjon





Med denne funksjonen er det mulig å automatisk nå og fastholde en temperatur på 42°C, 70°C og 94°C.

- **Aktivering av « Keep warm » :**




Slik gjør du

Velg 42°C
Velg 70°C
Velg 94°C
Stoppe funksjonen

Betjeningspanel

Trykk på [] tast
Trykk to ganger på [] tast
Trykk tre ganger på [] tast
Trekk fingeren over "SLIDEREN"
Eller trykk på [] tast inntil [0]

Display

[U] og []
[U] og []
[U] og []
[0] til [9]
[0]

Maksimal varmebevaringstid er 2 timer.

Bro- og automatisk brofunksjon

Denne funksjon muliggjør, at 2 soner betjenes samtidig med betjening fra én sone.

<u>Slik gjør du</u>	<u>Betjeningspanel</u>	<u>Display</u>
Skru på kokeplaten	Trykk på [①]	[0]
Aktiver brofunksjonen	Trykk samtidig på [🔒] tast til de to sonene eller Plasser en stor kjele på de to sonene og trykk på "SLIDEREN" for begge sonene	[0] og [N] [N] blinker
Øk varmetrinn	Trekk "SLIDEREN" til ønsket varmetrinn	[N]
Stopp brofunksjonen	Trykk samtidig på [🔒] tast til de to sonene	[1] til [9] [0]

Grill-funksjon

<u>Slik gjør du</u>	<u>Betjeningspanel</u>	<u>Display</u>
Skru på kokeplaten	Trykk på [①]	[0]
Aktiver grillen	Plasser grillplaten på de to sonene Trykk samtidig på « SLIDEREN » til de to sonene	[N] blinker [E]
Øk grilleffekt	Trekk "SLIDEREN" til ønsket varmetrinn	Varmetrinn på slideren
Stopp grill-funksjonen	Trykk samtidig på « SLIDEREN » til de to sonene	[0]

Betjeningssperre

Ved å aktivere betjeningssperren hindrer du at du uforvarende kommer til å slå av platetoppen. Betjeningssperren kan også brukes mot feilbetjening mens platetoppen er på, og mot uhell under rengjøring av platen. Du kan sperre alle tastene på betjeningspanelet med unntak av [①]).

<u>Slik gjør du</u>	<u>Betjeningspanel</u>	<u>Display</u>
Start betjeningssperre	Trykk på [🔒] i 6 sekunder	Indikatoren lyser
Slå av betjeningssperre	Trykk på [🔒] i 6 sekunder	Indikatoren slukker

Kobles av ventilator

- Kokeplaten og ventilatoren kobles fra hverandre.
- Nullstill ventilatorkonfigurasjonen: ventilatoren kobles til (innen 2 sekunder) og kobles fra (innen 2 sekunder) 5 ganger.
- En dobbel pipelyd gjentas i et tidsrom på 5 minutter (tid til å validere sammenkobling).
- Kokeplaten kobles til og slås på.
- En serie høye pipelyder høres når kokeplaten gjenkjennes av ventilatoren.
- Etter 5 minutter er sammenkoblingen bekreftet og klar til bruk.

Aktivering av ventilator

- **Ventilatoren skrues på/av:**


Hva vil du

Skru på

Skru av

Betjeningspanel

Trykk på []

Trykk på []

Display

På/av indikatoren lyser

På/av indikatoren skrudd av

Automatisk funksjon

- **Skru på/av automatisk funksjon:**


Slik gjør du

Skru på

Skru av

Betjeningspanel

Trykk på []

Trykk på []

Display

Auto-indikatoren lyser

Auto-indikatoren skrudd av

Manuell funksjon

Ventilatoren har 4 hastigheter, der 1 er laveste hastighet og 4 (Int) er høyeste hastighet.

- **Skru på/av manuell funksjon:**

Slik gjør du

Skru på

Øk hastigheten

Reduser hastigheten

Betjeningspanel

Trykk på []

Trykk på [+]

Trykk på [-]

Display

På/av indikatoren lyser

[1] til [Int]

[Int] til [1]

Belysning

- **Skru på/av ventilatorens lys:**


Hva vil du

Skru på

Skru av

Betjeningspanel

Trykk på []

Trykk på []

Display

Lysindikatoren lyser

Lysindikatoren skrudd av

KOKEKAR OG VARMETRINN

Egnede kokekar

- Kun gryter og panner med magnetiserbar bunn kan brukes (rustfritt stål, emaljert stål, støpejern).


Ikke-egnete kokekar

- Kokekar av aluminium og kobber uten magnetisk bunn.
- Kokekar av glass, keramikk og steintøy.
- Kokekar av rustfritt stål uten magnetiserbar bunn.

For å finne ut om et kokekar er egnet, kan du foreta denne enkle testen: Hold en magnet i nærheten av bunnen på kokekaret. Blir magneten tiltrukket, er kokekaret egnet.

Ha litt vann i kokekaret og sett det på en kokesone med en passende diameter. Slå på sonen og velg et varmetrinn. Dersom kokekaret ikke er egnet, blir tallet for effektinnstilling erstattet av symbolet [U].

Merk: Visse kokekar kan lage litt støy når de settes på en induksjonsplatetopp. Dette har ingen betydning for tilberedningen.



Kokekarenes diameter

Kokesonene reagerer ikke på kokekar som har mindre diameter enn den som anbefales. Denne diameteren varierer for de forskjellige sonene.

For å oppnå best resultat anbefaler vi at du setter kokekarene midt på kokesonen.

Varmetrinn

1 til 2	Smelte Gjenoppvarming	Sauser, smør og sjokolade Ferdigretter
2 til 3	Småkoke Tining	Ris, pudding, sukker og sirup Grønnsaker, fisk og frysevarer
3 til 4	Damping	Grønnsaker, fisk og kjøtt
4 til 5	Videre tilberedning etter koking	Poteter, suppe, pasta og friske grønnsaker
6 til 7	Koking Småkoke	Kjøtt, egg og pølser Gulasj
7 til 8	Koking	Poteter
9	Steking Oppkoking	Biffer og omelett Vann
P og " "	Steking Oppkoking	Biffer Oppkoking av større mengder vann

RENGØRING OG VEDLIKEHOLD

Pass på at plastgjenstander, aluminiumsfolie eller lignende ikke kommer i berøring med en varm kokesone. Skulle det skje, må du straks fjerne det som har brent på, med en glasskrape og deretter rense platen med et spesialrensemiddel. Det samme gjør seg gjeldende hvis det er sølt sukker, syltetøy eller andre sukkerholdige matvarer på en varm kokesone.

Sørg for at både kokekar og kokesoner er helt tørre før kokekaret settes på platen.

Platetoppen må ikke rengjøres med etsende eller skurende rengjøringsmidler. Bruk heller ikke kniv for å fjerne overkok som sitter fast. Ikke bruk damprenser ved rengjøring av platetoppen.

Damptrykket kan medføre varige skader på overflaten og på de strømførende delene.

Produsenten/importøren kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for skader som skyldes bruk av damprenser. Hvis du behandler platen regelmessig med et spesialrensemiddel, holder den seg pen og blir samtidig motstandsdyktig overfor smuss og flekker. Vask deretter platen med kaldt vann og tørk til slutt av overflaten omhyggelig.

FEILFINNING

Ikke mulig å slå på platetoppen/kokesonen:

- Platetoppen får ikke strøm
- Det har gått en sikring
- Betjeningssperren er aktivert
- Betjeningstastene er dekket med vann eller fett
- Betjeningspanelet er tildekket

En [U] lyser i displayet:

- Det står ikke noe kokekar på kokesonen
- Kokekaret er ikke egnet
- Kokekarets diameter passer ikke til kokesonen

En [E] lyser i displayet:

- Elektronikkfeil
Trekk ut støpselet og ring etter servicemontør

Platetoppen/kokesonene slås av mens den/de er i bruk:

- For å unngå overoppheting kan kokesonen(e) bli slått av og på
- Kokesonen(e) har vært slått på i meget lang tid
- Betjeningstastene er tildekket
- Tomt kokekar med overopphetet bunn

Kjøleviften fortsetter etter at platetoppen er slått av:

- Dette er helt normalt – viften stopper automatisk når platetoppen har blitt kjølt av tilstrekkelig

Oppkokingsautomatikken virker ikke:

- Kokesonen er stadig varm [H]
- Du har valgt effekttrinn [9]

[H] lyser i displayet:

- Se avsnittet: "Brofunksjon".

[U] lyser i displayet:

- Se avsnittet "Keep warm".

[II] lyser i displayet:

- Se avsnittet "Stop&Go".

Displayet viser [Er03] eller [A]:

- Betjeningstastene er i kontakt med væske eller annet objekt. Symbolet forsvinner automatisk fra displayet når væsken eller objektet fjernes.

Displayet viser [E2]:

- Kokeplaten er overopphetet. La platen kjøles ned og tenn deretter igen.

Displayet viser [E8]:

- Ventilasjonsåpning i front er blokkert. Fjern blokeringen.

Displayet viser [U400]:

- Kokeplaten er ikke tilsluttet. Kontroller tilslutningen til nett.


Displayet viser [Er47]:

- Kokeplaten er ikke tilsluttet. Kontroller tilslutningen til nett.

Hvis symbolene fortsatt lyser etter ovenstående problemløsning, kontakt service.

MILJØBESKYTTELSE

- Emballasjen er valgt ut fra miljømessige hensyn og er resirkulerbar.
- Produktet inneholder deler som kan skada miljøet og må derfor behandles som specialavfall. Delene er nødvendig for produktets funksjonalitet.



- Produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Kasserte produkter må leveres på nærmeste gjenbruksstasjon.


INSTALLASJON

Platetoppen må bare tilkobles av en autorisert elektroinstallatør.

Installasjon utført av usakkyndige kan medføre betydelig risiko for brukeren. Produsenten/importøren kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for dette. skal foretages af en aut. installatør.

Slik fester du tetningslisten

Tetningslisten sørger for at det ikke trenger vann og fuktighet ned mellom platetoppen og benkeplaten. Derfor er det meget viktig at du fester tetningslisten som vist på tegningen.



Fest tetningslisten (2) to millimeter fra glassets ytterkant – etter at du har fjernet den beskyttende papirstrimmelen (3).

Type	Utskjæring i benkeplate		Platetoppens glassoverflate			Utskjæring for planliming			
	Bredde	Dybde	Bredde	Dybde	Tykkelse	Bredde	Dybde	Tykkelse	Radius
900.04.1080.2									
Dimensjoner (mm)	750	490	780	520	4	786	526	5	8

- **Avstanden fra vegg (bakvegg eller sidevegger) til platetoppen må være min. 50 mm.**
- Platetoppen har varmebeskyttelsesklasse Y. Det betyr at det kan være høye skap på den ene siden av platetoppen og på baksiden, **mens det på den andre siden ikke kan være skap som er høyere enn selve platetoppen.**
- Platetoppen er beregnet for innbygging og må bare tilkobles av en autorisert servicemontør. Benkeplaten skal være varmebestandig og kunne tåle temperaturer på opptil 100° C. Det samme gjelder for side-/bakvegger i umiddelbar nærhet av platetoppen.
- Noen materialer som brukes ofte til fremstilling av benkeplater, tåler ikke fuktighet. Bruk derfor et spesielt lim for å beskytte utskjæringen. Dersom benkeplaten er forsynt med et laminat, må både laminatet og limet være varmebestandig.
- Installer ikke platetoppen over en oppvaskmaskin eller en ikke ventilert ovn.
- For å sikre god ventilasjon rundt platetoppen må du sørge for at det er en klaring på undersiden av platetoppen på min. 2 cm.
- Hvis det monteres en skuff under platetoppen, må brannfarlige/brennbare objekter ikke under noen omstendigheter plasseres der.
- Avstanden mellom platetoppen og en avtrekkshette skal følge de retningslinjene som gis i bruksanvisningen for avtrekkshetten.
- Pass på at strømledningen ikke blir klemt etter installasjon.
- **Advarsel:** Bruk kun produsentens vedlikeholdsprodukter eller vedlikeholdsprodukter foreslått av produsenten og beskrevet i bruksanvisningen, samt vedlagte vedlikeholdsprodukter. Bruk av uegnede vedlikeholdsprodukter kan forårsake skade.

ELEKTRISK INSTALLASJON

- Platetoppen må bare tilkobles av en autorisert elektroinstallatør.
- Installasjon utført av usakkyndige kan medføre betydelig risiko for brukeren. Produsenten/importøren kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for dette.
- Platetoppen må jordes ifølge forskriftene for sterkstrøm.
- Produsenten/importøren kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for skader som oppstår som følge av manglende eller defekt jording.
- Platetoppens strømforsyning må ha en flerpolet bryter. Kontaktåpningen må være minst 3 mm, og bryteren bør være plassert i nærheten av platetoppen.
- Tilkoblingen må ikke skje ved hjelp av skjøteledning eller multistøpsel.
- Ledningen må bare skiftes ut av en autorisert elektroinstallatør.
- Du finner de nødvendige tilkoblingsdata på typeskiltet.

Viktig!

- Dette apparatet skal tilsluttes 230 V~ 50/60 Hz.
- Platetoppen må jordes ifølge forskriftene for sterkstrøm. Produsenten/importøren kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for skader som oppstår som følge av manglende eller defekt jording.
- Platetoppen skal tilkobles iht. skjemaet under + tilkoblingsdiagrammet.
- Tilkoblingsboksen finnes på undersiden av platetoppen. Ta av dekselet med en skrutrekker. Stikk den inn i åpningen og vipp av dekselet.

Tilkoblingsforhold	Tilkobling	Ledn. tverrsnitt	Ledn.type	Amp.
230V~ 50/60Hz	1 fase + N	3 x 2,5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	25 A *
400V~ 50/60Hz	2 faser + N	5 x 1,5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A *

* Kalkulert etter standard EN 60 335-2-6

Tilkobling av kokeplaten:

Bruk messing ved siden av rekkeklemmen for forskjellige typer tilkoblinger.

Monofase 230V ~ 1P + N:

Sett den første broen mellom terminal 1 og 2, deretter den andre mellom terminal 4 og 5.

Fest jorden til terminalen "jord".

Fest nøytral N til en av terminalene 4 eller 5.

Fest fase L til en av terminalene 1 eller 2.

Bifase 400V ~ 2P + N:

Fest jorden til terminalen "jord".

Fest nøytral N1 til terminal 4 og nøytral N2 til terminal 5.

Fest fase L1 til terminal 1 og fase L2 til terminal 2.

Viktig!

Sørg for at alle kabler er korrekt tilsluttet og fastmontert.

Husk å stramme igjen skruene i rekkeklemmen 4 uker etter installasjonen.

Produsenten/importøren kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for skader som oppstår som følge av manglende eller defekt jording.

INNEHÅLL

SÄKERHETSÅTGÄRDER	42
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING	42
ANVÄNDA APPARATEN	43
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT INTE SKADA APPARATEN.....	43
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID FEL PÅ APPARATEN	44
ANDRA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	45
BESKRIVNING AV HÄLLEN	46
TEKNISKA DATA	46
BETJÄNINGSPANEL.....	46
BETJÄNINGSPANEL AV DRAGSKÅP.....	47
BETJÄNING AV HÄLLEN	47
SENSITIVE TOUCH	47
DISPLAY	47
VENTILATION	47
ANVÄNDNING	48
INNAN SPISHÄLLEN TAS I BRUK	48
INDUKTIONSPRINCIPEN	48
LÄMPLIGA KOKKÄRL	48
OLÄMPLIGA KOKKÄRL	48
INSTÄLLNING AV EFFEKTLÄGE OCH TIMER MED "SLIDER"	48
SÅ SÄTTER DU PÅ HÄLLEN	49
AUTOMATISK REGISTRERING AV KOKKÄRL SOM ÄR OLÄMPLIGT/SAKNAS	49
RETVÄRMEVISARE.....	49
BOOSTERFUNKTION	49
TIMERFUNKTION	50
UPPKOKNINGSAUTOMATIK	51
STOP&GO	51
RECALL-FUNKTION	51
« KEEP WARM » FUNKTION	52
BRO- OCH AUTOMATISK BROFUNKTION	52
GRILL-FUNKTION.....	52
FUNKTIONSLÅS	52
KOBLE AV FLÄTKÅPAN	53
AKTIVERING AV FLÄTKÅPAN	53
AUTOMATISK FUNKTION.....	53
MANUELL FUNKTION.....	53
BELYSNING.....	53
KOKKÄRL OCH EFFEKTLÄGEN	54
LÄMPLIGA KOKKÄRL	54
OLÄMPLIGA KOKKÄRL	54
KOKKÄRLETS STORLEK.....	54
EFFEKTLÄGEN	55
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	55
PROBLEMLÖSNING	55
MILJÖSKYDD	56
INSTALLATION	57
EL-ANSLUTNING	58

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Försiktighetsåtgärder före användning

- Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder spishällen. På så sätt garanterar du din egen säkerhet och undviker att hällen skadas.
- Spara bruksanvisningen så att du kan konsultera den vid ett senare tillfälle. Om hällen överlåts eller säljs ska bruksanvisningen följa med och ges till den nya ägaren.
- Innan spishällen tas i bruk ska du noggrant ta bort allt emballage och undersöka hällen för att försäkra dig om att den inte är skadad. Om du hittar skador på hällen eller är osäker på huruvida den är skadad ska du kontakta en auktoriserad servicetekniker. Hällen får INTE tas i bruk om den är skadad.
- Skador på hällen ska omedelbart anmälas till den butik där hällen är köpt.
- Spishällen är endast avsedd för normalt bruk i hushållet, för matlagning. Inga andra användningsområden är tillåtna och kan utgöra en fara. Tillverkaren/importören ansvarar inte för skador som beror på felaktig eller vårdslös användning av spishällen.
- Spishällen får endast byggas in och anslutas av en auktoriserad servicetekniker.
- Installation av annan person än sakkunnig kan medföra allvarliga risker för användaren.
- Tillverkaren/importören är inte ansvarig i sådana fall.
- Spishällen ska installeras i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
- Försök aldrig att själv reparera hällen. Reparation får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker. Reparation av annan person än sakkunnig kan medföra allvarliga risker för användaren.
- Använd inte apparaten med extern timer eller separat fjärrkontroll
- Tillverkaren/importören är inte ansvarig i sådana fall.
- Dra aldrig ur kontakten genom att dra i sladden.

Använda apparaten

- Låt aldrig barn leka med eller använda spishällen utan vuxens tillsyn.
- Glöm inte att kokzonen blir mycket varm när den sätts på och att den förblir varm en stund efter att den stängts av. Låt därför aldrig en gryta eller panna med het olja eller matfett stå på kokzonen utan övervakning.
- Lämna aldrig spishällen utan tillsyn när du använder matfett eller olja. Överupphettat matfett eller olja kan självantändas och sätta eld på spiskåpan. Brandfara!
- **WARNING:** Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja kan vara farlig och kan leda till brand.
- **WARNING:** Tillagningsprocessen måste övervakas. En kortsiktig tillagningsprocess måste övervakas kontinuerligt.
- **WARNING:** Brandfara: Använd inte hällen som förvaringsplats.
- Om fett eller olja börjar brinna: försök aldrig släcka elden med vatten. Elden ska kvävas med textil eller skum från en brandsläckare.

Försiktighetsåtgärder för att inte skada apparaten

- Ytskiktet på din nya spishäll är tillverkat av glaskeramik. Det är mycket tålig, men kan gå sönder om man exempelvis tappar vassa eller skarpa föremål på den. Om ytan har sprickor eller skador ska man omedelbart stänga av strömmen och kalla på en servicetekniker.
- En induktionshäll får inte byggas in ovanför en ugn som inte har en fläkt.
- Om hällen är inbyggd över en pyrolysugn får hällen inte användas under pyrolyserengöringen av ugnen.
- Eventuella lådor under spishällen får inte innehålla brandfarligt material, som exempelvis sprejflaskor.
- Spishällen får inte byggas in ovanför diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare eller kylmöbler, eftersom den starka strålvärmen från hällen kan skada dessa.
- Använd inte hällen innan den är inbyggd. Se också till att inte komma i kontakt med strömförande delar.

- Använd endast kokkärl med tjock, plan botten. Använd aldrig kastruller/pannor med oslipad eller repad botten, då dessa kan rispa hällen. Se också till att botten på kokkärlet är helt ren, då små sandkorn kan orsaka repor på hällen.
- Placera aldrig heta kokkärl ovanpå manöverpanelen, då det kan skada elektroniken under panelen.
- Flambera aldrig direkt under en spiskåpa, då flammorna kan orsaka antändning av fettfiltren.
- Se till att sladdar från mindre hushållsapparater inte kommer i kontakt med en varm kokzon eller kommer i kläm i en varm ugnslucka.
- Värm aldrig upp förslutna behållare (t.ex. konservburkar) på en kokzon, då sådana behållare kan sprängas av trycket som uppstår.
- Använd aldrig spishällen som avlastningsplats för exempelvis köksredskap av metall.
- Värmen från en påslagen kokzon eller en avslagen kokzons eftervärme kan göra att metallen blir het, smälter eller eventuellt orsakar brand.
- Slå aldrig på en kokzon utan att placera ett kokkärl på den, och sätt aldrig ett tomt kokkärl på en påslagen kokzon.
- Socker i fast eller flytande form, plast eller aluminiumfolie får inte komma i kontakt med den varma hällen. Dessa ämnen smälter, klibbar fast och kan när de svalnar orsaka repor eller skador på hällen. Om sådana ämnen ändå kommer i kontakt med hällen ska de avlägsnas från hällen medan den fortfarande är varm. Använd en glasskrapa för att avlägsna det som fastnat.

Försiktighetsåtgärder vid fel på apparaten

- Var försiktig så att du inte bränner dig på den varma hällen. Om hällen skadats eller repats ska du omedelbart bryta strömmen och kontakta en servicetekniker.
- Bryt alltid strömmen före rengöring och underhåll. Använd aldrig starka rengöringsmedel, rengöringsmedel med slipmedel som exempelvis grill- och ugnssprej, fläck- eller rostborttagningsmedel eller tvättsvampar med sträv yta.

- Använd aldrig ångrengöringsmaskiner för rengöring av spishällen. Ångtrycket kan orsaka permanenta skador på hällen och de strömförande delarna. Tillverkaren/importören ansvarar inte för skador som beror på användning av ångrengöringsmaskiner.
- Förvara inte magnetiska föremål som exempelvis kreditkort, miniräknare eller disketter nära en påslagen häll, då dessa kan ta skada.

Andra försiktighetsåtgärder

- Personer med pacemaker bör tänka på att det i närheten av en påslagen induktionshäll uppstår ett magnetiskt fält som eventuellt kan påverka pacemakern. Om du är osäker bör du prata med din läkare.
- Placera alltid kokkärl mitt på kokzonen för att undvika det elektromagnetiska fältet.
- Vid skrotning av en spishäll bör samtliga sladdar under hällen klippas av tätt intill hällen, så att den inte utgör en fara för barn. Se till att transportera hällen till en godkänd återvinningsstation för att säkra en miljömässigt korrekt destruering. Tänk också på att spishällen kan innehålla delar som kan återvinnas.
- Försök **ALDRIG** att släcka eld med vatten. Stäng istället av hällen och kväv elden t.ex. med ett lock eller med en brandmatta.



**ANVÄNDANDET AV KOKKÄRL AV DÅLIG KVALITET
ELLER MAGNETISKA ADAPTERS (TILL
ANVÄNDANDE VID BRUK AV IKKE MAGNETISKA
KOKKÄRL) MEDFÖR ATT GARANTIN PÅ PRODUKTEN
BORTFALLER.
ANLEDNINGEN TILL DETTA ÄR ATT DE OMNÄMNDA
PRODUKTERNA SKADAR HÄLLENS ELEKTRONISKA
KOMPONENTER SAMT GLASET.**



BESKRIVNING AV HÄLLEN


Tekniska data

Typ	900.04.1080.2
Total effekt	7400 W
Energieffektivitetsklasse for hällen EChäll **	187.4 Wh/kg
Zoner	220 x 180 mm
Min. storlek på lämpligt kokkärl***	Ø 100 mm
Normal*	2100 W
Med booster*	2600 W
Dubbel booster*	3700 W
Kokkärl **	A
Energiförbrukning EC _{CW} **	182.8 Wh/kg
Kokkärl **	B
Energiförbrukning EC _{CW} **	190.6 Wh/kg
Kokkärl **	C (x2)
Energiförbrukning EC _{CW} **	188.1 Wh/kg


* Oppgitt effekt kan variere avhengig av kokekarets størrelse og materiale.

** Beräknet enligt metoder for mätning av prestanda (EN 60350-2).

Betjäningspanel



Betjäningspanel av Dragskåp



BETJÄNING AV HÄLLEN

Sensitive touch

Hällen är utrustad med en elektronisk fingertouch-betjäningspanel med sensitive touch-knappar som är integrerad i hällen. Vid en lätt beröring av en symbol aktiveras tillhörande kokzon/funktion. Så snart elektroniken har registrerat ditt val hörs ett pip ljud, en kontrollampa tänds och en bokstav eller ett nummer visas i displayen.

Tryck endast på en knapp i taget.

Display

<u>Display</u>	<u>Betydelse</u>	<u>Funktion</u>
0	Noll	Kokzonen är aktiverad.
1...9	Effektläge	Välj effektläge.
U	Induktionen fungerar inte	Kokkärl olämpligt/saknas.
A	Uppkokningsautomatik	Snabbuppkokning.
E	Felmeddelande	Elektronikfel.
H	Restvärme	Kokzonen är fortfarande varm.
P	Booster	Boosterfunktionen är aktiverad.
..	Dubbel booster	Dubbel booster aktiverad.
U	Keep warm	Det hålls en temperatur på 42, 70 eller 94°C.
	Stop&Go	Funktionspaus aktiverad.
☐	Grill	Grillfunktionen är aktiverad.

Ventilation

Kylsystemet är helautomatiskt. Kylfläkten ser till att häll inte överhetas. Kylfläkten börjar och stänger automatiskt av efter behov.

ANVÄNDNING

Innan spishällen tas i bruk

Rengör hällen med en fuktig trasa och torka den noggrant. Använd inte diskmedel för rengöring av spishällen då detta kan orsaka blåaktiga missfärgningar av glaset.

Induktionsprincipen

Under varje kokzon ligger det en induktionsspole. När zonen sätts på alstrar denna spole ett magnetfält som skapar (inducerar) induktionsström i kokkärl som har magnetisk botten. På så sätt värms kokkärlets botten upp, medan själva kokzonen endast värms upp indirekt genom den värme som kokkärllet avger.

Från en påslagen häll/zon kan ett svagt brummande ljud eller ett klickljud höras. Detta är helt normala ljud för en induktionshäll.

Obs! Inte alla kastruller/pannor lämpar sig för induktionshällar.

Lämpliga kokkärl

Endast kastruller och pannor med magnetisk botten kan användas: (rostfritt stål, emaljerat stål, gjutjärn).

Olämpliga kokkärl

- Aluminium och koppar utan magnetisk botten.
- Kokkärl av glas, keramik och stengods.
- Kokkärl i rostfritt stål utan magnetisk botten.

För att ta reda på om ett kokkärl lämpar sig kan du göra följande:


Håll en magnet intill kokkärlets botten. Om magneten drar till sig kokkärllet är det lämpat för användning

Fyll kokkärllet med lite vatten och placera det på en kokzon med passande storlek. Sätt på zonen och välj effektläge. Om kokkärllet inte lämpar sig för användning ersätts det valda effektläget med symbolen [U] .

Obs! Några kokkärl ger ifrån sig ljud när de placeras på en induktionshäll. Detta har ingen betydelse. Observera att det är kokkärllet som alstrar ljud och inte hällen.

Inställning av effektläge och timer med "SLIDER"

För att välja effektläge med "SLIDERN" dras fingret över "SLIDERN" (ca 5 mm. under det lysande fältet). Slider-betjäningen är placerad under displayen (se avsnittet: Betjäningspanel). Önskar Du inte att låta fingret glida fram till effektläget kan Du trycka direkt på det värmeläget Du önskar (Direct access).



Så sätter Du på hällen

- **Sätta på / Stänga av hällen:**

<u>Vad vill Du göra?</u>	<u>Betjäningspanel</u>	<u>Display</u>
Sätta på hällen	Tryck på [①]	[0]
Stänga av hällen	Tryck på [①]	Tom eller [H]

- **Sätta på / Stänga av kokzonerna:**

<u>Vad vill Du göra?</u>	<u>Betjäningspanel</u>	<u>Display</u>
Välja effektläge (justera effektläge)	Dra fingret över "SLIDERN" Dra emot höger eller vänster	[1] till [P]
Stänga av zonen	Dra till [0] med "SLIDEREN"	[0] eller [H]

Företas inget tryck inom 20 sekunder återkommer elektroniken till början.

Automatisk registrering av kokkärl som är olämpligt/saknas

Induktionen fungerar inte:

Hällen registrerar automatiskt kokkärlet (efter att en zon har aktiverats) och aktiverar betjäningspanelen. Hällen är utrustad med SLIDER-betjäning och direkt efter placeringen av kokkärlet lyser "0" i displayen till den gällande SLIDERN. Inställ härefter önskat värmeläge.

- om inget kokkärl är placerat på kokzonen eller kokkärlet inte lämpar sig för induktionshällar. Om detta är tillfället fungerar inte induktionen och kokzonen kan därför inte användas. Displayen visar [U]. Symbolen försvinner när ett lämpligt kokkärl placeras på kokzonen.
- om kokkärlet avlägsnas från en kokzon stängs zonen automatiskt av. Displayen visar [U]. Symbolen försvinner när ett lämpligt kokkärl återigen placeras på kokzonen. Kokzonen fortsätter då på samma effektläge som tidigare.

Efter användning stängs kokzonen. Funktionen [U] får inte vara aktiv.

Restvärmevisare

Så länge kokzonen fortfarande är varm efter användning lyser symbolen för restvärmevisare [H] vilket innebär att kokzonen har en yt-temperatur på över 60°C. Rör därför inte kokzonen och placera inte värmekänsliga föremål på hällen så länge symbolen är tänd.

Var uppmärksam på att barn inte ser restvärmevisare som lyser som ett tecken på varma kokzoner. Håll därför barn under uppsikt så länge restvärmevisaren lyser.

Obs! Så länge ett [H] syns kan du utnyttja eftervärmen på den/de varma zonen/zonerna för sjudning. På så sätt du kan du hålla maten varm och samtidigt spara energi.

Boosterfunktion

Boosterfunktionen [P] och Dubbelboostern [!!] fungerar som en "effektförstärkare" till vald zon. När denna funktion slås på verkar kokzonerna under tio minuter på effektläge 9 med extra hög effekt. Boostern lämpar sig exempelvis för att snabbt värma upp stora mängder vatten.

- **Sätta på / Stänga av boosterfunktionen:**


<u>Vad vill Du göra?</u>	<u>Betjäningspanel</u>	<u>Display</u>
Sätta på booster-funktionen	Dra fingret till slutet på "SLIDERN" Eller tryck direkt på slutet av "SLIDERN"	[P]
Stänga av booster-funktionen	Dra fingret över "SLIDERN"	[9] till [0]

- **Sätta på / Stänga av dubbelboostern:**

<u>Vad vill Du göra?</u>	<u>Betjäningspanel</u>	<u>Display</u>
Sätta på booster-funktionen	Dra fingret till slutet på "SLIDERN" Eller tryck direkt på slutet av "SLIDERN"	[P]
Sätta på Dubbelboostern	Tryck igen på sista delen av slidern	[" "] och P]
Stänga av Dubbelboostern	Dra fingret över "SLIDERN"	[P] till [0]
Stänga av Boostern	Dra fingret över "SLIDERN"	[9] till [0]

- **Power management:**

Tabellen är uppdelad i 2 separata set av zoner där varje set har en max. effekt.



Om det valda effektläget för båda zonerna överstiga max. effekt minskar power management funktionen automatiskt effektläget för en av dessa zoner. Displayen för denna zon blinkar först och effektläget minskas sedan till det högst möjliga effektläget.

<u>Vald zon</u>	<u>Den annan zon: (t.ex. effektläge 9)</u>
[P] lyser i displayen	[9] växlar till [8] och blinkar

Det är möjligt att aktivera boosterfunktionen (eller dubbel booster) på flera zoner samtidigt.

Timerfunktion

Med hjälp av timern kan du ställa in tillagningstiden. Timern kan användas samtidigt på alla zonerna. Man kan även ställa in olika tillagningstider på varje kokzon (från 0 till 999 minuter).

- **Inställning/justering av timern:**

<u>Så här gör Du</u>	<u>Betjäningspanel</u>	<u>Display</u>
Välj effektläge	Dra fingret över "SLIDERN"	[1] till [P]
Välj Timer	Tryck samtidigt på [-] og [+] knappen	Timerdisplayen lyser
	på timerdisplayen tills önskad timer är valt	
Sänka tiden	Tryck på [-] knappen på timern	[60] till 59, 58...
Höja tiden	Tryck på [+] knappen på timern	Tiden höjas

- **Avstängning av timern:**

<u>Så här gör Du</u>	<u>Betjäningspanel</u>	<u>Display</u>
Välj Timer	Tryck samtidigt på [-] och [+] på timerdisplayen tills önskad timer är valt	Timerdisplayen lyser
Avstänga Timer	Tryck på [-] på timerdisplayen	[000]
Önskar man att stänga av mer än en timer, upprepas processen.		

- **Användning av timern som minutklocka:**

Minutklockan är en individuell funktion. Den stängs av när kokzonerna sätts på. Om minutklockan är aktiverad och kokzonen stängd fortsätter timern till tiden rinner ut.

Så här gör Du

Sätt på hällen
Välj Timer

Betjäningspanel

Tryck på [①]
Tryck samtidigt på [-] och [+]
på timerdisplayen

Display

[0]
[000]

Sänka tiden
Höja tiden

Tryck på [-] knappen på timerdisplayen [60] till 59, 58...
Tryck på [+] knappen på timerdisplayen Tiden höjas

- **Automatisk avstängning efter avslutad tillagning:**

Efter avslutad tillagningstid blinkar [000] i timerdisplayen och en signal hörs. Om Du vill stänga av timern innan ljudsignalen hörs trycker du på [-] eller [+].

Uppkokningsautomatik

När uppkokningsautomatiken är aktiverad går kokzonen automatiskt på högsta effektläge och går sedan ner till valt effektläge för vidare tillagning. Uppkokningstiden är beroende av det valda effektläget.

- **Så aktiveras uppkokningsautomatiken:**

Så här gör Du

Välj effektläge
(Exempelvis « 7 »)

Betjäningspanel

Dra fingret över "SLIDERN"
till [7]
och låt fingret stanna på 7 i tre sekunder

Display

[7] blinkar med [A]

- **Så stänger du av uppkokningsautomatiken:**

Så här gör Du

Välj effektläge

Betjäningspanel

Dra fingret över "SLIDERN"

Display

[0] till [9]

Stop&Go

Om Du måste gå i från hällen under tillagningen men snabbt önskar vidare tillagning kan Du använda "Stop&Go". Med denna funktion kan Du stänga av hällen och sätta på den igen så den börjar med de samma värmelägen.

- **Så här aktiveras/ stängs Stop&Go av:**

Så här gör Du

Aktivera Stop&Go
Stänga av Stop&Go

Betjäningspanel

Tryck på [①] knapp
Tryck på [①] knapp
Tryck på "SLIDERN"

Display

[II] – indikatorn lyser
"SLIDER" pulserar
Tidligare inställning

Recall-funktion

Har Du stängt av hällen av ett misstag kan Du genom Recall-funktionen snabbt återuppta alla inställningar.

- Effektläge på alla zonerna (Booster).
- Timerinställningar (minuter, sekunder).
- Uppkokningsautomatik.
- Keep warm funktion.

Så här gör Du:








- Tryck på [①].
- Tryck på pause knapp innan ljuset stoppar blinka.

Tidligare inställningar åar igen aktiva.

« Keep warm » funktion

Med denna funktion kan man uppnå och fasthålla en temperatur på 42°C, 70°C och 94°C.







- **Aktivering av « Keep warm » :**

Så här gör Du	Betjäningspanel	Display
Välj 42°C	Tryck på [] knapp	[U] och []
Välj 70°C	Tryck två gånger på [] knapp	[U] och []
Välj 94°C	Tryck tre gånger på [] knapp	[U] och []
Stänga av funktionen	Dra fingret över "SLIDERN" Eller tryck på [] knapp tills [0]	[0] till [9] [0]




Max varaktighet av Keep warm funktionen är 2 timmar.

Bro- och automatisk brofunktion


Denna funktion gör det möjligt att betjäna två zoner samtidigt med betjäning från en zon.



Så här gör Du	Betjäningspanel	Display
Slå på hällen	Tryck på []	[0]
Aktivera brofunktionen	Tryck samtidigt på [] knapp till de två zonerna eller Placera ett stort kokkärl på de två zonerna och tryck på "SLIDERN" för båda zonerna	[0] och [] [] blinkar
Höja effektläget	Dra "SLIDERN" till önskat effektläge	[]
Stäng av brofunktionen	Tryck samtidigt på [] knapp till de två zonerna	[1] till [9] [0]

Grill-funktion

Så här gör Du	Betjäningspanel	Display
Slå på hällen	Tryck på []	[0]
Aktivera grillen	Placera grillplåten på de två zonerna Tryck samtidigt på « SLIDERN » till de två zonerna	[] blinkar
Höja grilleffekten	Dra "SLIDERN" till önskat effektläge	[] Effektläge på SLIDERN
Stäng av grill-funktionen	Tryck samtidigt på « SLIDERN » till de två zonerna	[0]

Funktionslås

Aktivering av funktionslåset förhindrar att spishällen av misstag stängs av. Funktionslåset skyddar också mot felanvändning medan hällen är påslagen och mot olyckor vid rengöring av hällen. Du kan låsa alla knappar på manöverpanelen förutom av/på-knappen [].

Så här gör Du	Betjäningspanel	Display
Lås hällen	Tryck på [] i 6 sekunder	Indikatorn lyser
Lås upp hällen	Tryck på [] i 6 sekunder	Indikatorn stängs av

Koble av flätkåpan

- Kokeplaten og ventilatoren kobles fra hverandre.
- Nullstill ventilatorkonfigurasjonen: ventilatoren kobles til (innen 2 sekunder) og kobles fra (innen 2 sekunder) 5 ganger.
- En dobbel pipelyd gjentas i et tidsrom på 5 minutter (tid til å validere sammenkobling).
- Kokeplaten kobles til og slås på.
- En serie høye pipelyder høres når kokeplaten gjenkjennes av ventilatoren.
- Etter 5 minutter er sammenkoblingen bekreftet og klar til bruk.

Aktivering av flätkåpan

- **Flätkåpan sätts på/stängs av:**

Vad vill Du göra

Sätta på flätkåpan
Stänga av flätkåpan

Betjäningspanel

Tryck på [①]
Tryck på [①]

Display

On/Off indikatorn lyser
On/Off indikatorn stängs av

Automatisk funktion

- **Så här aktiveras/avstängs Automatisk funktion:**

Så här gör Du

Aktivera Automatisk funktion
Stänga av Automatisk funktion

Betjäningspanel

Tryck på [(A)]
Tryck på [(A)]

Display

Auto-indikatorn lyser
Auto-indikatorn stängs av

Manuell funktion

Flätkåpan är utrustad med 4 hastigheter där hastighet 1 är den lägsta hastigheten och hastighet 4 är den högsta hastigheten (Int).

- **Så här aktiveras/avstängs Manuell funktion:**

Så här gör Du

Flätkåpan sätts på
Hastigheten ökas
Hastigheten sänks

Betjäningspanel

Tryck på [①]
Tryck på [+]
Tryck på [-]

Display

On/Off indikatorn lyser
[1] till [Int]
[Int] till [1]

Belysning

- **Flätkåpanns ljus tänds/släcks:**

Så här gör Du

Ljuset tänds
Ljuset släcks

Betjäningspanel

Tryck på [☀]
Tryck på [☀]

Display

Ljusindikatorn lyser
Ljusindikatorn stängs av

KOKKÄRL OCH EFFEKTLÄGEN

Lämpliga kokkärl

Endast kastruller och pannor med magnetisk botten kan användas: (rostfritt stål, emaljerat stål, gjutjärn).

Olämpliga kokkärl


- Aluminium och koppar utan magnetisk botten.
- Kokkärl av glas, keramik och stengods.
- Kokkärl i rostfritt stål utan magnetisk botten.

För att ta reda på om ett kokkärl lämpar sig kan Du göra följande:

Håll en magnet intill kokkärlets botten. Om magneten drar till sig kokkärllet är det lämpat för Användning.

Fyll kokkärllet med lite vatten och placera det på en kokzon med passande storlek. Sätt på zonen och välj effektläge. Om kokkärllet inte lämpar sig för användning ersätts det valda effektläget med symbolen [U] .

Obs! Några kokkärl ger ifrån sig ljud när de placeras på en induktionshäll. Detta har ingen betydelse.



Kokkärlets storlek

Kokzonerna reagerar inte på kokkärl som är mindre än rekommenderad storlek. Denna storlek varierar beroende på zon.

För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att Du placerar kokkärllet mitt på kokzonen.

Effektlägen

1 till 2	Smältning Uppvärmning	Såser, smör och choklad Färdiglagade rätter
2 till 3	Sjudning Upptining	Ris, gröt, socker och sirap Grönsaker, fisk och frysta varor
3 till 4	Ångkokning	Grönsaker, fisk och kött
4 till 5	Tillagning efter kokning	Potatis, soppa, pasta och färska grönsaker
6 till 7	Kokning Sjudning	Kött, ägg och korvar Gulasch
7 till 8	Tillagning	Potatis och pannkakor
9	Stekning Uppkokning	Biff och omelett Vatten
P och „ //	Stekning Uppkokning	Biff Uppkokning av större mängder vatten

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Se till att plast, aluminiumfolie och liknande inte kommer i kontakt med en påslagen kokzon. Skulle detta ändå hända ska det omedelbart avlägsnas med hjälp av en glasskrapa. Därefter ska hällen rengöras med specialrengöringsmedel. Samma sak gäller om man exempelvis spiller socker, sylt eller andra sockerhaltiga livsmedel på en varm kokzon.

Se till att såväl kokkärl som kokzoner är helt torra innan kärlen används.

Rengör aldrig hällen med frätande rengöringsmedel eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel, och använd aldrig en kniv för att avlägsna fastbrända rester.

Använd aldrig ångrengöringsmaskiner för rengöring av spishällen. Ångtrycket kan orsaka permanenta skador på överhällen och de strömförande delarna. Tillverkaren/importören ansvarar inte för skador som beror på användning av ångrengöringsmaskiner.

Om Du rengör hällen regelbundet med specialrengöringsmedel håller den sig snygg och blir samtidigt smuts- och fläckavvisande. Tvätta därefter hällen med kallt vatten och torka till sist av

PROBLEMLÖSNING

Spishällen/kokzonerna går inte att slå på:

- Strömmen är inte påslagen
- En säkring har gått
- Funktionslåset är aktiverat
- Manöverknapparna är täckta med vatten eller fett
- Manöverpanelen är övertäckt

Ett [U] syns i displayen:

- Der Inget kokkärl är placerat på zonen
- Kokkärlet är olämpligt
- Kokkärlet är av fel storlek och passar inte till kokzonen

Ett [E] syns i displayen:

- Elektronikfel
- Dra ur kontakten och ring efter en servicetekniker

Kokzonen/kokzonerna stängs av medan de används:

- För att undvika överhettning slås kokzonen/kokzonerna av/på
- Kokzonen/kokzonerna har stått påslagna under mycket lång tid
- Manöverknapparna är övertäckta
- Tomt kokkärl med överupphettad botten

Avkylningsfläkten fortsätter efter att ugnen slagits av:

- Detta är helt normalt – fläkten stannar automatiskt när spishällen är tillräckligt sval

Uppkokningsautomatiken fungerar inte:

- Kokzonen är fortfarande varm [H]
- Du har valt effektläge [9]

[H] syns i displayen:

- Se avsnittet: "Brofunktion"

[U] syns i displayen:

- Se avsnittet "Keep warm"

[II] syns i displayen:

- Se avsnittet "Stop&Go"

Displayen visar [Er03] eller [H]:

- Betjäningknapparna är täckta med vätska eller annat föremål. Symbolen försvinner automatiskt från displayen när vätskan eller föremålet avlägsnas.

Displayen visar [E2]:

- Hällen är överhettad. Låt hällen kyla ned och sätt på hällen igen.

Displayen visar [E8]:

- Ventilationsöppningen är blockerad. Avlägsna blockeringen.

Displayen visar [U400]:

- Hällen är inte ansluten. Kontrollera anslutningen.


Displayen visar [Er47]:

- Hällen är inte ansluten. Kontrollera anslutningen

Om symbolerna förblir tänd efter ovanstående felsökning, kontakta service.

MILJÖSKYDD

- Emballaget har valts av hänsyn till miljön och kan återanvändas.
- Produkten innehåller delar, som kan skada miljön om de kasseras felaktigt. Delarna är nödvändiga för produktens funktion.




- Produkten får inte kastas bort tillsammans med vanliga sopor.
- Se till att produkten kasseras på närmsta återvinningsstation.

INSTALLATION

Hällen får endast byggas in och anslutas av en auktoriserad servicetekniker.

Så sätter Du fast tätningslisten

Den medföljande självhäftande tätningslisten fästs längs hällens underkant. Hällen placeras i inbyggnadshålet och centreras. Tätningslisten förhindrar att vatten och fukt tränger in mellan spishäll och bänkskiva. Det är därför mycket viktigt att du fäster tätningslisten korrekt enligt bilden nedan.



Fäst tätningslisten (2) två millimeter från glasets ytterkant, efter att Du avlägsnat det skyddande pappershöljet (3).

Typ	Utskärning bänkskiva		Hällens glasyta			Utskjæring for planliming			
	Bredd	Djup	Bredd	Djup	Tjocklek	Bredd	Djup	Tjocklek	Radie
900.04.1080.2									
Mått (mm)	750	490	780	520	4	786	526	5	8

- **Avståndet från väggen (bakvägg och/eller sidovägg) till hällen ska vara minst 50 mm.**
- Spishällen har skyddklass Y för värme. Det innebär att man kan ha höga skåp på ena sidan av hällen **medan man på den andre sidan inte får ha skåp som är högre än själva spishällen.**
- Spishällen får endast byggas in och anslutas av en auktoriserad servicetekniker.
- Bänkskivan närmast hällen ska vara värmefast och klara av temperaturer på upp till 100°C. Samma sak gäller för sido- och bakväggar närmast spishällen.
- Vissa material som ofta används vid tillverkning av bänkskivor tål inte fukt. Använd därför speciellim för att skydda urtaget.
- Om bänkskivan har pålimmat laminat ska både laminat och lim vara värmefasta.
- Installera inte hällen över en diskmaskin eller en icke-ventilerad ugn.
- För att säkra god ventilation runt omkring spishällen ska Du se till att lämna en öppning på hällens undersida på minst 2 cm.
- Om det monteras en låda under hällen får inga brandfarliga material läggas i lådan.
- Avståndet mellan spishäll och spiskåpa ska följa de riktlinjer som står i spiskåpans bruksanvisning.
- **WARNING:** Använd endast tillverkarens skötselmedel, skötselmedel rekommenderade av tillverkaren i bruksanvisningen och bifogade skötselmedel. Användning av olämpliga skötselmedel kan orsaka skada.

EL-ANSLUTNING

- Spishällen får endast anslutas av en auktoriserad elektriker.
- Installation av annan person än sakkunnig kan medföra allvarliga risker för användaren.
- Tillverkaren/importören är inte ansvarig i sådana fall.
- Hällen ska anslutas enligt gällande lagar och bestämmelser.
- Tillverkaren/importören är inte ansvarig för skador som uppstår på grund av bristfällig eller skadad jordanslutning.
- Hällens strömförsörjning ska ha en flerpoleg brytare. Kontaktöppningen ska vara minst 3 mm och kontakten bör vara placerad i närheten av hällen.
- Anslutning får inte göras med hjälp av förlängningssladd eller adapter.
- Sladden får endast bytas ut av en auktoriserad servicetekniker.
- Du hittar all nödvändig anslutningsinformation på typskylten.

Viktig !

- Hällen måste anslutas 230 V~ 50/60 Hz.
- Hällens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning
- Spishällen ska anslutas enligt nedanstående.
- Kopplingslådan sitter på undersidan av spishällen. Locket öppnas med hjälp av en skruvmejsel. Stick in skruvmejseln i öppningen och öppna locket.

Anslutning	Anslutning	Ledarens tvärsnitt	Sladdtyp	Amp.
230V~ 50/60Hz	1 fas + N	3 x 2.5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	25 A *
400V~ 50/60Hz	2 faser + N	5 x 1.5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A *

* Uträknat enligt standard EN 60 335-2-6

Anslutning av hällen:

Använd mässingen bredvid kopplingsplinten för olika typer av anslutningar.

Monofas 230V ~ 1P + N:

Sätt den första bron mellan terminal 1 och 2, sedan den andra mellan terminal 4 och 5.

Fäst jorden till terminalen "jord".

Fäst neutralt N på en av plintarna 4 eller 5.

Fäst fas L på en av terminalerna 1 eller 2.

Bifas 400V ~ 2P + N:

Fäst jorden till terminalen "jord".

Fäst den neutrala N1 till plint 4 och den neutrala N2 till plint 5.

Anslut fas L1 till terminal 1 och fas L2 till terminal 2.

Viktigt!

Se till att alla kabeln är korrekt anslutit och fastgjort.

Se till att dra åt skruvarna i kopplingsplinten fyra veckor efter installationen.

Tillverkaren/importören ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln (t ex elektriska stötar).

SISÄLLYSLUETTELO

TURVATOIMET	60
VAROTOIMET ENNEN KÄYTTÖÄ	60
LAITTEEN KÄYTTÖ	61
VAROTOIMET, ETTEI LAITE VAHINGOITU	61
VAROTOIMET LAITTEEN VIKAANTUMISEN VARALTA	62
MUUT VAROTOIMET	63
KEITTOTASON KUVAUS	64
TEKNISET TIEDOT	64
OHJAUSPANEELI (VAIHELEE MALLEITTAIN)	64
OHJAUSPANEELI STA LIESITUULETIN	65
KEITTOTASON KÄYTTÖ	65
HERKKÄ KOSKETUSPANEELI	65
NÄYTTÖ	65
ILMANKIERTO	65
KEITTOTASON KÄYTTÖ	66
ENNEN KEITTOTASON KÄYTTÖÖNOTTOA	66
INDUKTION PERIAATE	66
SOPIVAT KEITTOASTIAT	66
SOPIMATTOMAT KEITTOASTIAT	66
LÄMPÖTASON JA AJASTIMEN SÄÄTÖ LIUKUSÄÄTIMELLÄ	66
KEITTOTASON KYTKEMINEN	67
PUUTTUVAN/SOPIMATTOMAN KEITTOASTIAN AUTOMAATTINEN HAVAITSEMINEN	67
JÄLKILÄMMÖN ILMAISIN	67
BOOSTER-TOIMINTO	67
AJASTINTOIMINTO	68
KIEHAUTUSAUTOMATIikka	69
STOP&GO	69
RECALL-TOIMINTO	70
« KEEP WARM » TOIMINTO	70
SILTA- JA AUTOMAATTINEN SILTATOIMINTO	71
GRILLITOIMINTO	71
LUKITUSPAINNIKE	71
LIESITUULETTIMEN LIITÄ	72
LIESITUULETTIMEN AKTIVOINTI	72
AUTOMAATTINEN TOIMINTA	72
MANUJALINEN TOIMINTA	72
VALO	72
KEITTOASTIAT JA SÄÄTÖALUEET	73
SOPIVAT KEITTOASTIAT	73
SOPIMATTOMAT KEITTOASTIAT	73
KEITTOASTIAN HALKAISIJA	73
SÄÄTÖALUEET	74
PUHDISTUS JA HUOLTO	74
VIANETSINTÄ	74
YMPÄRISTÖNSUOJELU	75
ASENNUS	76
SÄHKÖASENNUS	77

TURVATOIMET

Varotoimet ennen käyttöä

- Lukemalla käyttöohjeen ennen keittotason käyttöönottoa välttyt vahingoittamasta itseäsi ja keittotasoa.
- Laita tämä käyttöohje talteen myöhempää tarvetta varten. Jos keittotaso luovutetaan tai myydään toiselle omistajalle, käyttöohjeen on seurattava sen mukana.
- Ennen keittotason käyttöönottoa poista kaikki pakkausmateriaali ja varmista, ettei keittotaso ole vahingoittunut. Mikäli keittotaso on vahingoittunut tai sen epäillään olevan vahingoittunut, kutsu paikalle valtuutettu huoltoasentaja. Vahingoittunutta keittotasoa EI saa ottaa käyttöön.
Ilmoita vahingosta välittömästi tuotteen ostopaikkaan.
- Keittotaso on tarkoitettu vain ruoanlaittoon kotitalouksissa. Muunlainen käyttö on kiellettyä ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. Valmistajaa/maahantuoja ei voida pitää vastuussa vääränlaisesta käytöstä tai hoidosta aiheutuneista vaurioista.
- Keittotason saa asentaa ja kytkeä vain valtuutettu huoltoasentaja. Virheellinen asennus saattaa vaarantaa käyttäjän turvallisuuden. Valmistaja tai maahantuoja ei tällöin ole vastuussa tapahtuneesta.
- Keittotaso on asennettava voimassa olevien lakien ja säännösten mukaan.
- Älä koskaan yritä itse korjata viallista keittotasoa. Korjauksia saa tehdä vain valtuutettu huoltoasentaja. Virheelliset korjaustoimet saattavat vaarantaa käyttäjän turvallisuuden. Valmistaja tai maahantuoja ei tällöin ole vastuussa tapahtuneesta.
- Älä koskaan kisko johdosta, kun irrotat pistokkeen pistorasiasta.
- Älä koskaan anna lasten leikkiä keittotasolla tai käyttää sitä muuten kuin aikuisen valvonnassa.
- Muista, että keittoalue on kuuma paitsi käytössä myös jonkin aikaa sammutuksen jälkeen. Pidä sen vuoksi aina silmällä keittoalueella olevaa kuumaa öljyä/rasvaa sisältävää keittoastiaa.
- Älä käytä laitetta ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäätimen kanssa

Laitteen käyttö

- Valvo keittotasoa koko ajan, kun käytät ruoanlaitossa rasvaa tai öljyä.
- Roiskunut rasva tai öljy voi syttyä palamaan ja sytyttää samalla myös liesituulettimen. Tulipalon vaara!
- Jos rasva tai öljy syttyy palamaan, älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä vaan tukahduta se kankaalla tai vaahtosammuttimella.
- Keittotasossa on vahva lasikeraaminen pinta, joka voi kuitenkin rikkoutua, jos sen päälle putoaa esimerkiksi teräviä esineitä. Jos keittotasossa on halkeamia tai muita vaurioita, katkaise siitä virta ja kutsu paikalle huoltoasentaja.
- Iduktiokeittotason alle asennettavassa uunissa on oltava jäähdytyspuhallin.
- Jos keittotaso asennetaan pyrolyysitoiminnolla varustetun uunin päälle, tasoa ei saa käyttää pyrolyysipuhdistuksen aikana.
- Jos keittotaso asennetaan laatikon päälle, laatikossa ei saa säilyttää tulenarkoja aineita, esim. suihkepulloja.
- Keittotasoa ei saa asentaa astianpesu- tai pesukoneen, kuivausrummun tai jääkaapin/pakastimen päälle, koska tasosta säteilevä lämpö saattaa vahingoittaa muita laitteita.
- Keittotasoa saa käyttää vain paikalleen asennettuna, jolloin sen virtaa johtavat osat eivät ole näkyvillä.
- Käytä ainoastaan tasa- ja paksupohjaisia keittoastioita. Jos keittoastiassa on hiomaton tai naarmuuntunut pohja, se voi naarmuttaa keittotasoa. Varmista myös, että keittoastian pohja on puhdas. Jopa hyvin pienet likahiukkaset voivat naarmuttaa keittotasoa.

Varotoimet, ettei laite vahingoitu

- Älä koskaan aseta kuumaa keittoastiaa suoraan toimintonäppäinten päälle, koska näppäinten alla oleva ekelektroniikka saattaa tällöin vahingoittua.
- Älä liekitä ruokaa suoraan liesituulettimen alla, koska liekit voivat sytyttää tuulettimen rasvasuodattimen palamaan.
- Varo, etteivät muiden kodinkoneiden johdot osu lämpimään keittoalueeseen tai jää puristuksiin kuumen uuniluukun väliin.

- Älä koskaan lämmitä keittoalueella ruokaa suljetuissa astioissa (esim. säilykepurkeissa), ne saattavat räjähtää.
- **VAROITUS:** Ruoanvalmistus ruoanvalmistuksessa ilman rasvaa tai öljyä voi olla vaarallista ja johtaa tulipaloon.
- **VAROITUS:** Keittämisprosessia on valvottava. Lyhytaikaista kypsennysprosessia on valvottava jatkuvasti.
- **VAROITUS:** Palovaara: Älä käytä levyä säilytykseen.
- Älä koskaan säilytä keittotason päällä esimerkiksi metalliesineitä. Päällä olevan keittoalueen lämpö tai sammutetun keittoalueen jälkilämpö saattaa kuumentaa/sulattaa esineen tai sytyttää sen palamaan.
- Älä koskaan käynnistä keittoaluetta, jolla ei ole keittoastiaa. Älä myöskään aseta tyhjää keittoastiaa keittoalueelle sen ollessa päällä.
- Varo, ettei lämpimälle keittotasolle joudu, muovia, alumiinifoliota tai kiinteää tai nestemäistä sokeria. Nämä aineet sulavat ja tarttuvat kiinni keittotasoon ja saattavat jäähtyessään aiheuttaa siihen naarmuja tai halkeamia. Mikäli näitä aineita kuitenkin joutuu keittotasolle, sammuta keittotaso ja poista sokeri, muovi tai alumiinifolio keittotasosta sen ollessa yhä lämmin. Käytä tähän tarkoitukseen lasikaavinta.
- Varo polttamasta itseäsi koskiessasi kuumaan keittotasoon.
- Jos keittotaso vaurioituu tai siihen tulee halkeamia, katkaise heti virta ja ota yhteys huoltoasentajaan.

Varotoimet laitteen vikaantumisen varalta

- Sammuta keittotason virta aina ennen sen puhdistusta ja huoltoa.
- Älä käytä puhdistukseen koskaan voimakkaita puhdistusaineita tai hankaavia aineita, kuten esim. grillin- ja uuninpuhdistusaineita, tahran- tai ruosteenpoistoaineita tai karkeaa sientä.
- Älä koskaan puhdistu keittotasoa höyrykäyttöisillä puhdistuslaitteilla. Painehöyry saattaa vahingoittaa pintaa ja keittotason sähköä johtavia osia pysyvästi. Valmistajaa/maahantuoja ei voida tällöin pitää vastuussa tapahtuneesta.
- Älä säilytä magneetilla varustettuja esineitä, kuten luottokortteja, taskulaskimia tai levykkeitä päällä olevan keittotason lähellä, koska esineet saattavat vaurioitua.

Muut varotoimet

- Sydämentahdistinta käyttävien henkilöiden on syytä muistaa, että päällä olevan induktiokeittotason välittömään läheisyyteen muodostuva magneettikenttä saattaa vaikuttaa tahdistimen toimintaan. Epäselvissä tapauksissa on kysyttävä neuvoa lääkäriltä.
- Sähkömagneettisille kentille altistumista voidaan välttää asettamalla keittoastia aina keittoalueen keskelle.
- Kun poistat keittotason käytöstä, katkaise kaikki johdot aivan tason vierestä, jotteivät ne voi aiheuttaa vaaratilanteita lapsille. Varmista keittotason ympäristöystävällinen hävittäminen palauttamalla se hyväksytylle kierrätysasemalle. Muista myös, että tuotteen joitakin osia voidaan ehkä käyttää uudelleen.
- Älä **KOSKAAN** sammuta paloa vedellä. Sammuta sen sijaan levy ja tukahduta palo esim. kattilan kannella tai palopeitteellä.



**TUOTTEEN TAKUU RAUKEAA, JOS SILLÄ
KÄYTETÄÄN HUONOLAATUISIA KEITTOASTIOITA TAI
MAGNEETTISOVITINTA (KÄYTETTÄESSÄ
MAGNETISOIMATTOMIA KATTILOITA).
SYYNÄ TÄHÄN ON SE, ETTÄ NÄMÄ TUOTTEET
VAHINGOITTAVAT KEITTOTASON ELEKTRONISIA
OSIA JA LASIA.**



KEITTOTASON KUVAUS


Tekniset tiedot

Volttia	900.04.1080.2
Kokonaisteho	7400 W
Keittotason energiankulutus, E _C keittotaso**	187.4 Wh/kg
Keittoalue	220 x 180 mm
Minimitat sopivill kattiloille***	Ø 100 mm
Normaali *	2100 W
Booster*	2600 W
Dobbelt booster*	3700 W
Vakiokeittoastioiden luokka **	A
Energiankulutus EC _{cw} **	182.8 Wh/kg
Vakiokeittoastioiden luokka **	B
Energiankulutus EC _{cw} **	190.6 Wh/kg
Vakiokeittoastioiden luokka **	C (x2)
Energiankulutus EC _{cw} **	188.1 Wh/kg


* Ilmoitettu teho saattaa vaihdella keittoastian koon ja materiaalin mukaan

**Laskettu käyttäen suorituskyvyn mittaus menetelmää (EN 60350-2).

Ohjauspaneeli (vaihtelee malleittain)



Ohjauspaneeli sta liesituuletin



KEITTOTASON KÄYTTÖ

Herkkä kosketuspaneeli

Keittotasoa ohjataan elektronisella kosketuspaneelilla, jossa on herkät, keittotasoon integroidut kosketuspainikkeet. Haluttu toiminto otetaan käyttöön koskettamalla kevyesti symbolia.

Elektroninen ohjausjärjestelmä ilmoittaa komennon rekisteröinnistä äänimerkillä, merkkivalolla, kirjaimella tai näytössä näkyvällä numerolla.

Kosketa kerrallaan vain yhtä painiketta.

Näyttö

Näyttö

0

1...9

U

A

E

H

P

„ ||

U

II

☐

Merkitys

Nolla

Säädetty teho

Induktio ei toimi

Kiehausautomaatiikka

Virheilmoitus

Jälkilämpö

Booster

Dobbelt booster

Keep warm

Stop&Go

Grill

Toiminto

Keittoalue on aktivoitu

Valitse lämpötila

Keittoastia sopimaton/puuttuu

Kiehausautomaatiikka aktivoitu

Elektroniikkavirhe

Keittoalue on edelleen lämmin

Booster-toiminto on aktivoitu

Dobbelt-Booster-toiminto on aktivoitu

Lämpötila pidetään 42, 70, 94°C:ssa

Pysäytystoiminto on aktivoitu

Grillitoiminto on aktivoitu.

Ilmankierto

Jäähdytysjärjestelmä on täysautomaattinen. Kylmää ilmaa puhaltava tuuletin estää keittolevyn ylikuumenemisen. Tuuletin käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti tarpeen mukaan.

KEITTOTASON KÄYTTÖ

Ennen keittotason käyttöönottoa

Puhdista taso kostealla rievulla ja kuivaa se kunnolla. Älä käytä keittotason puhdistukseen astianpesuainetta, se saattaa jättää pintaan sinertäviä läiskiä.

Induktion periaate

Jokaisen keittoalueen alla on induktiokäämi. Kun alue kytketään päälle käämin aikaansaama magneettikenttä luo (indusoi) induktiovirtaa keittoastiaan, jossa on magnetisoiva pohja. Keittoastian pohja kuumenee, kun taas keittoalue kuumenee pelkästään keittoastian lämmön vaikutuksesta.

Keittotasosta/alueesta saattaa kuulua käytössä hentoa huminaa tai naksahdusta, mikä on induktiokeittotasolle aivan normaalia.

Huomaa: Induktioliedellä ei voi käyttää kaikentyypisiä keittoastioita.

Sopivat keittoastiat

- Vain magnetisoivalla pohjalla varustetut padat ja kattilat (ruostumaton teräs, emaloitu teräs, valurauta)

Sopimattomat keittoastiat

- Alumiini- ja kupariastiat, joiden pohja ei ole magnetisoiva.
- Lasiset, keraamiset ja kiviset keittoastiat.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut keittoastiat, joiden pohja ei ole magnetisoiva.

Voit varmistaa keittoastian sopivuuden seuraavasti:


Pidä magneettia vasten keittoastian pohjaa. Jos magneetti kiinnittyy pohjaan, astiaa voidaan käyttää induktioliedellä.

Täytä astiaan hieman vettä ja aseta se sopivankokoiselle keittoalueelle. Kytke alue päälle ja valitse teho. Jos keittoastia ei ole sopiva, valitun tehon tilalle tulee näkyviin U-kirjain.

Huomaa: jotkut keittoastiat saattavat aiheuttaa ääntä kun ne asetetaan induktioliedelle, mutta se on ihan normaalia. Huomaa, että äänen aiheuttaa keittoastia eikä keittolevy.

Lämpötason ja ajastimen säätö liukusäätimellä

Voit valita lämpötason liukusäätimellä (SLIDER), kun vedät sormeasi liukusäätimen päällä (noin 5 mm. valaistun kentän alla). Liukuohjain sijaitsee näytön alla (katso lukua Ohjauspaneeli) Jos et halua käyttää liukutoimintoa, voit valita haluamasi lämpötason painamalla suoraan haluamaasi kohtaa (Direct access).



Keittotason kytkeminen

- **Keittotason virtapainike:**

<u>Tehtävä</u>	<u>Käyttöpaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Kytkeä	Paina [⏻]	[0]
Sammutus	Paina [⏻]	Tyhjä tai [H]

- **Lämpöalueen virtapainike:**

<u>Tehtävä</u>	<u>Käyttöpaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Lämpötason valinta tai Sääto	Aseta sormi liukusäätimessä kohtaan ja vedä sormea oikealle tai vasemmalle	[1] tai [P]
Slukke for zonen	Vedä liukusäädin kohtaan [0]	[0] tai [H]

Jos et tee mitään 20 sekunnin kuluessa, elektroninen ohjausjärjestelmä palaa valmiustilaan.

Puuttuvan/sopimattoman keittoastian automaattinen havaitseminen

Induktio ei toimi:

Keittotaso rekisteröi automaattisesti sille asetettavan keittoastian (kun yksi alue on aktivoitu), ja aktivoi ohjauspaneelin. Tasossa on liukuohjain, ja heti, kun keittoastia on asetettu tasolle, "0" näkyy tälle keittoalueelle kuuluvan liukukytkimen päällä. Aseta nyt toivomasi lämpötila.

- Keittoalueella ei ole keittoastiaa, tai sille on asetettu induktioliedelle sopimaton keittoastia. Induktio ei tällöin toimi eikä keittoalueita voida käyttää. Näytössä näkyy [U]. Merkki katoaa, kun keittoalueelle asetetaan sopiva keittoastia.
- Keittoalue sammuu automaattisesti, kun siltä poistetaan keittoastia. Näytössä näkyy [U]. Merkki katoaa, kun keittoastia asetetaan takaisin keittoalueelle. Keittoalue jatkaa toimintaa aikaisemmin säädetyllä teholla.

Keittovyöhyke suljetaan käytön jälkeen. Älä jätä toimintoa [U] päälle.

Jälkilämmön ilmaisin

Keittoalue on kuuma jonkin aikaa myös käytön jälkeen. Jälkilämmön merkkivalo [H] ilmaisee tällöin, että keittoalueen pinnan lämpötila on yli 60°C. Älä sen vuoksi koske keittoaluetta tai aseta sen päälle lämpöherkkiä esineitä merkkivalon palaessa.

Muista myös, että lapset eivät huomaa jälkilämmön merkkivaloa. Pidä sen vuoksi lapsia silmällä niin kauan kuin merkkivalo palaa.

Huomaa: [H]-valon palaessa lämpimän keittoalueen/alueiden jälkilämmöllä voidaan pitää ruokaa lämpimänä ja säästää samalla energiaa.

Booster-toiminto

Booster-toiminto [P] ja Dobbelt booster [**!!**] antavat tehostavat lämpöä valitulla vyöhykkeellä. Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, keittovyöhykkeet toimivat normaalia korkeammalla teholla 10 minuuttia lämpötasolla 9. Booster on tarkoitettu esim. suurien vesimäärien nopeaan kuumentamiseen.

- **Booster-toiminnon kytkeminen päälle/sammuttaminen:**


<u>Tehtävä</u>	<u>Käyttöpaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Booster-toiminnon käynnistys	Vedä sormi liukusäätimen päähän Tai paina suoraan liukusäätimen päätä	[P]
Stoppe Boosterfunktionen	Vedä sormi liukusäätimen yli	[9] - [0]

- **Kaksinkertaisen booster-toiminnon ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä:**

<u>Kun haluat</u>	<u>Käyttöpaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Ottaa booster-toiminnon käyttöön	Vedä sormi liukusäätimen päähän Tai paina suoraan liukusäätimen päätä	[P]
Ottaa kaksinkertaisen booster-toiminnon käyttöön	Paina uudelleen liukukytkimen viimeistä segmenttiä	[" ja P]
Poistaa kaksinkertaisen booster-toiminnon käytöstä	Vedä sormi liukusäätimen yli	[P] - [0]
Poistaa booster-toiminnon käytöstä	Vedä sormi liukusäätimen yli	[9] - [0]

- **Virranhallinta:**

Taulukko on jaettu 2 erilliseen keittoalueosaan, jossa kullakin sarjalla on maksimi suorituskyky.



Jos valittu tehotaso ylittää molemmilla keittoalueilla enimmäissuorituskyvyn, virranhallintatoiminto vähentää tehoa automaattisesti toisella näistä alueista. Tämän keittoalueen näyttö vilkkuu aluksi ja sen jälkeen tehotaso lasketaan suurimpaan mahdolliseen tehoon.

<u>Valittu alue</u>	<u>Toinen alue: (esim. tehotasolla 9)</u>
[P] palaa näytössä	[9] muuttuu [8] ja vilkkuu

Boosterin (tai tuplaboosterin) aktivointi useammalle alueelle samanaikaisesti on mahdollista.

Ajastintoiminto

Voit säätää valmistusajan keston ajastimen avulla. Voit käyttää ajastinta samanaikaisesti kaikilla neljällä lämpöalueella. Voit lisäksi säätää eri kypsennysajat kullekin lämpöalueelle (0–999 minuuttia).

- **Ajastimen säätö:**

<u>Toimet</u>	<u>Käyttöpaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Tehon valinta Valitse « Timer »	Vedä sormi liukusäätimen yli Paina samaan aikaan [-] ja [+] painikkeita kunnes haluttu ajastin on valittu	[1] - [P] Ajastimen näyttö palaa
Ajan lyhentäminen Ajan pidentäminen	Paina ajastimen [+] painiketta Paina ajastimen [+] painiketta	[60] laskee 59, 58... Aika pitenee...

- **Ajastimen sammuttaminen:**

<u>Toimet</u>	<u>Käyttöpaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Valitse « Timer »	Paina samaan aikaan [-] ja [+] painikkeita kunnes haluttu ajastin on valittu	Ajastimen näyttö palaa
Ajastintoiminnon pois kytkentä Jos halutaan pysäyttää useampi ajastin, toimenpide toistetaan.	Paina [-] ajastimen näytöllä	[000]

- **Ajastimen käyttö munakellona:**

Minuuttikello on yksittäinen toiminto. Se sammuu, kun keittivyöhyke käynnistyy. Jos minuuttikello on aktivoitu ja keittovyöhyke on pois päältä, ajastin jatkaa toimintaansa.

<u>Toimet</u>	<u>Käyttöpaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Kytke keittotaso päälle	Paina [①]	[0]
Valitse « Timer »	Paina samaan aikaan [-] ja [+] painikkeita ajastimen näytöllä	[000]
Valmistusajan lyhentäminen	Paina [-] painiketta ajastimen näytöllä	[60] laskee 59, 58...
Valmistusajan pidentäminen	Paina [+] painiketta ajastimen näytöllä	Aika pitenee...

- **Automaattinen pysäytys kypsennyksen loppuksi:**

Kun kypsennys päättyy, ajastimen näytössä vilkkuu [000] ja liesi antaa äänimerkin. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla [-] tai [+].

Kiehausautomaattiikka

Kun kiehausautomaattiikka on käytössä, lämpöalue kuumenee automaattisesti suurimmalle lämpötasolle. Järjestelmä laskee sen jälkeen lämpötason halutulle tasolle valmistuksen jatkamista varten. Kiehaus aika vaihtelee valitun lämpötason perusteella.

- **Kiehausautomaatiikan kytkeminen:**

<u>Toimet</u>	<u>Käyttöpaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Valitse teho	Vedä sormi yli liukusäätimen yli	[7] vilkkuu [A]
(Esimerkki « 7 »)	[7] ja anna sormen olla 7 päällä kolmen sekunnin ajan	

- **Kiehausautomaatiikan katkaiseminen:**

<u>Toimet</u>	<u>Käyttöpaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Valitse teho	Vedä sormi liukusäätimen yli	[0] - [9]

Stop&Go

Jos sinun on lähdettävä keittotason ääreltä kesken ruoanvalmistuksen ja haluat palattuasi jatkaa valmistusta, käytä Pause-toimintoa. Toimintoa käyttämällä voit pysäyttää keittotason ja käynnistää sen uudelleen samalla lämpötasolla silloin, kun haluat.

- **Pause-toiminnon kytkeminen/katkaiseminen:**

<u>Tehtävä</u>	<u>Käyttöpaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Pysäytyksen kytkeminen	Paina [①] painike	[II] – ilmaisain palaa
Pysäytyksen katkaiseminen	Paina [①] painike Paina liukusäädintä	Liukusäädin pulseeraa Aikaisempi asetus


Recall-toiminto

Jos käyttäjä on vahingossa sammuttanut levyn, hän voi palauttaa kaikki asetukset nopeasti recall-toiminnolla. Voidakseen palauttaa kaikki asetukset käyttäjän on kytkettävä levy uudelleen kuuden sekunnin kuluessa sen sammuttamisesta. Seuraavien kuuden sekunnin kuluessa hänen on painettava pause-painiketta. Pause-toiminto (recall-toiminto) voidaan suorittaa vain, jos vähintään yksi vyöhyke on aktiivinen (lämpötila 0 tai yli) eikä lukituspainiketta ole aktivoitu. Jos yhtään vyöhykettä ei ole aktivoitu tai jos lukituspainike on aktivoitu, kuuluu merkkiäni.

Seuraavat asetukset palautetaan:

- Kaikkien vyöhykkeiden lämpötila (Booster).
- Ajastinasetukset (minuutit, sekunnit).
- Kiehautusautomaatiikka.
- Keep Warm-toiminto.

Toimet:

- Paina [].
- Paina pause painike ennen kuin valo lopettaa vilkkumisen.

Edelliset asetukset ovat jälleen aktiivisia.

« Keep warm » Toiminto

Tämän toiminnon avulla voidaan saavuttaa ja säilyttää automaattisesti 45°C, 70°C tai 94°C asteen lämpötila.

- **Keep warm -toiminnon kytkeminen:**

Toimet

Valitse **42 °C**

Valitse **70 °C**

Valitse **94 °C**

Pysäytä toiminto


Käyttöpaneeli

Paina [] painike

Paina kaksi kertaa [] painike


Paina kolme kertaa [] painike


Vedä sormi liukusäätimen yli

Tai paina [] painike [0] asti

Näyttö

[U] ja []

[U] ja []

[U] ja []

[0] - [9]

[0]

Lämpimänäpitoajan kesto on korkeintaan 2 tuntia.

Silta- ja automaattinen siltatoiminto

Tämä toiminto mahdollistaa 2 keittoalueen samanaikaisen ohjauksen 1 alueen ohjauksella.

<u>Toimet</u>	<u>Käyttöpaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Käynnistä keittotasoa	Paina [①]	[0]
Aktivoi siltatoiminto	Paina samanaikaisesti molempien alueiden [②] painike tai Aseta suuri keittoastia näille alueille ja paina molempien alueiden ”liukua”	[0] ja [③] [③] vilkkuu
Lisää tehotasoa	Vedä ”liuku” toivottuun tehotasoon	[1] - [9]
Sammuta siltatoiminto	Paina samanaikaisesti kummankin keittoalueen [②] painike	[0]

Grillitoiminto

<u>Toimet</u>	<u>Käyttöpaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Käynnistä keittotasoa	Paina [①]	[0]
Aktivoi grilli	Aseta grillilevy kahdelle keittoalueelle	[④] vilkkuu
Lisää grillin tehoa	Paina samanaikaisesti molempien alueiden ”liukua” Vedä ”liuku” toivottuun tehotasoon	[⑤] Tehotaso liukukytkimessä
Sammuta grillitoiminto	Paina samanaikaisesti kummankin keittoalueen ”liukua”	[0]

Lukituspainikke

Lukituspainike estää käyttäjää sammuttamasta keittotasoa vahingossa. Lukituspainikkeen käyttö suojaa myös virheelliseltä ohjelmoinnilta tason ollessa päällä ja onnettomuuksilta tasoa puhdistettaessa. Paneelin kaikki painikkeet voidaan lukita virtapainiketta lukuun ottamatta.

<u>Toimet</u>	<u>Käyttöpaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Lukitse levy	Paina [⑥] painike i 6 sekunttia	Ilmaisina palaa
Lukitse levy	Paina [⑦] painike i 6 sekunttia	Ilmaisina sammuu

Liesituulettimen liitä

- Keittotaso ja liesituuletin kytketään toisistaan irti.
- Nollaa liesituuletin: liesituuletin kytketään (2 sekunnin kuluessa) ja sammutetaan (2 sekunnin kuluessa) 5 kertaa.
- Merkkiääni (kaksi piippausta) toistuu 5 minuutin ajan (aika, jolloin yhdistäminen on vahvistettava).
- Keittotaso kytketään ja käynnistetään.
- Kun keittotaso tunnistaa liesituulettimen, kuuluu sarja kovempia piippauksia.
- Kun 5 minuuttia on kulunut loppuun, yhdistäminen on vahvistettu ja valmiina käyttöön.

Liesituulettimen aktivointi

- **Liesituuletin käynnistetään/sammutetaan:**

Mitä haluat

Käynnistää tuulettimen
Sammuttaa tuulettimen

Ohjaustaulu

Paina [⏪]
Paina [⏩]

Näyttö

On/Off -merkki palaa
On/Off merkki sammuu

Automaattinen toiminta

- **Automaattitoiminnon aktivointi/sammutus:**

Tee näin

Aktivointi
Sammutus

Ohjaustaulu

Paina [⏸]
Paina [⏸]

Näyttö

Auto- merkki palaa
Auto- merkki sammuu

Manuaalinen toiminta

Liesituulettimessa on 4 eri nopeutta, joista 1 on hitain ja 4 (Int) korkein nopeus.

- **Manuaalisen toiminnan aktivointi/sammutus:**

Tee näin

Käynnistä tuuletin
Lisää tehoa
Vähennä tehoa

Ohjaustaulu

Paina [⏪]
Paina [+]
Paina [-]

Näyttö

On/Off merkki palaa
[1] - [Int]
[Int] - [1]

Valo

- **Tuulettimen valon sytytys/sammutus:**

Mitä haluat

Sytyttää valon
Sammutta valon

Ohjaustaulu

Paina [☀]
Paina [☀]

Näyttö

Valon merkki palaa
Valon merkki sammuu

KEITTOASTIAT JA SÄÄTÖALUEET

Sopivat keittoastiat

- Vain magnetisoivalla pohjalla varustetut padat ja kattilat (ruostumaton teräs, emaloitu teräs, valurauta).

Sopimattomat keittoastiat


- Alumiini- ja kupariastiat, joiden pohja ei ole magnetisoiva.
- Lasiset, keraamiset ja kiviset keittoastiat.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut keittoastiat, joiden pohja ei ole magnetisoiva.

Voit varmistaa keittoastian sopivuuden seuraavasti:

Pidä magneettia vasten keittoastian pohjaa. Jos magneetti kiinnittyy pohjaan, astiaa voidaan käyttää induktioliedellä.

Täytä astiaan hieman vettä ja aseta se sopivankokoiselle keittoalueelle. Kytke alue päälle ja valitse teho. Jos keittoastia ei ole sopiva, valitun tehon tilalle tulee näkyviin U-kirjain.

Huomaa: jotkut keittoastiat saattavat aiheuttaa ääntä kun ne asetetaan induktioliedelle, mutta se on ihan normaalia.



Keittoastian halkaisija

Keittoalue ei reagoi keittoastiaan, jonka halkaisija on suositettua pienempi. Suositeltu halkaisija vaihtelee eri alueilla.

Parhaimman tuloksen saamiseksi keittoastia tulee sijoittaa keittoalueen keskelle.

Säätöalueet

1 - 2	Sulatus Lämmitys	Kastikkeet, voi ja suklaa Valmisruoat
2 - 3	Kiehumus hiljalleen Sulatus	Riisi, vanukkaat, sokeri ja siirappi Vihannekset, kala ja pakasteet
3 - 4	Höyrytys	Vihannekset, kala ja liha
4 - 5	Keittäminen kiehahtuksen jälkeen	Perunat, keitot, pastat ja tuoreet vihannekset
6 - 7	Keittäminen Kiehumus hiljalleen	Liha, maksa, kanamunat ja makkarat Gulassi
7 - 8	Keittäminen ja paistaminen	Perunat ja ohukaiset
9	Paistaminen Kiehahtaminen	Paistit ja munakkaat Vesi
P ja ,, !!	Paistaminen Kiehahtaminen	Paistit Suuren vesimäärän kiehahtaminen

PUHDISTUS JA HUOLTO

Varo, etteivät muovi-, alumiini- tai muut vastaavat esineet osu kuumaan keittoalueeseen. Jos näin pääsee käymään, poista tasoon tarttunut aine välittömästi lasikaapimella ja puhdistatase sen jälkeen erityisellä puhdistusaineella. Menettele samoin myös silloin, jos kuumalle keittoalueelle joutuu sokeria, marmeladia tai muita sokeria sisältäviä ruoka-aineita.

Sekä keittoastian että keittoalueen on oltava aivan kuivia ennen käyttöä.

Älä koskaan puhdistatasea syövyttävällä tai hiovalla puhdistusaineella äläkä koskaan yritä irrottaa keittotasoon tarttunutta ruokaa veitsellä.

Älä koskaan puhdistatasea höyrykäyttöisillä puhdistuslaitteilla. Painehöyry saattaa vahingoittaa pintaa ja keittotasoon sähköä johtavia osia pysyvästi. Valmistajaa/maahantuojaa ei voida tällöin pitää vastuussa tapahtuneesta.

Varo naarmuttamasta tason pintaa esimerkiksi rannerenkaalla, kellolla tai sormuksella.

Keittotase pysyy siistinä, kun se käsitellään säännöllisesti erityisellä puhdistusaineella, joka myös ehkäisee lian ja laikkujen muodostumista. Huuhtelee tase käsittelyn jälkeen kylmällä vedellä ja kuivaa tase huolellisesti.

VIANETSINTÄ

Keittotasoa/keittoalueita ei voida kytkeä päälle:

- Tasossa ei ole virtaa
- Sulake on palanut
- Lukkopainike on aktivoitu
- Toimintnäppäimet ovat märät tai rasvaiset
- Ohjauspaneeli on peitetty

Näytössä näkyy [U]:

- Der er ikke kogegrej på zonen
- Kogegrejet er uegnet
- Kogegrejets diameter passer ikke til kogezone

Näytössä näkyy [E]:

- Elektroniikkavirhe
- irrota pistoke ja kutsu paikalle huoltoasentaja

Keittoalue sammuu käytön aikana:

- Ylikuumenemisen välttämiseksi keittoalue voi välillä sammua ja käynnistyä uudelleen
- Keittoalue on ollut päällä erittäin kauan
- Toimintonäppäimet ovat peitettyinä
- Tyhjän keittoastian pohja on ylikuumentunut

Jäähdytyspuhallin jatkaa toimintaansa vaikka taso on sammutettu:

- Tämä on täysin normaalia – puhallin pysähtyy automaattisesti, kun keittotaso on jäähtynyt tarpeeksi

Kiehausautomaattiikka ei toimi:

- Keittoalue on edelleen kuuma [H]
- Olet valinnut tehon [9]

[Π] palaa näytössä:

- Katso Bridge-toimintoa käsittelevä kohta

Keep warm -toiminnon [U] merkkivalo palaa:

- Katso Keep warm -toimintoa käsittelevä kohta

[II] palaa näytössä:

- Katso Pause-toimintoa käsittelevä kohta

Näytössä [Er03] tai [A]:

- Ohjaimet ovat kosketuksessa nesteeseen tai toiseen tavaraan. Symboli katoaa automaattisesti näytöltä, kun neste tai tavara poistetaan

Näytössä [E2]:

- Keittotaso on ylikuumentunut. Anna sen jäähtyä ja sytytä sen jälkeen uudelleen.

Näytössä [E8]:

- Tuuletusaukko on tukossa. Poista tukos.

Näytössä [U400]:

- Tasoa ei ole liitetty oikein. Tarkista sähköliitäntä


Näytössä [Er47]:

- Tasoa ei ole liitetty oikein. Tarkista sähköliitäntä

Jos ongelma jatkuu edelleen, ota yhteys asiakaspalveluun.

YMPÄRISTÖNSUOJELU


- Pakkauksen materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä.
- Sähkölaitteissa on kierrätettäviä mutta myös ympäristölle vahingollisia materiaaleja. Ne ovat kuitenkin välttämättömiä laitteen virheettömän toiminnan ja turvallisuuden vuoksi.



- Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys asuinpaikkakunnallasi toimivaan käytöstä poistettujen kodinkoneiden vastaanottopisteeseen.

ASENNUS

Toimitukseen sisältyvä itseliimautuva tiivistelista kiinnitetään tason alareunaan. Taso asetetaan aukon keskelle. Tiivistelista estää vettä ja kosteutta tunkeutumasta keittotason ja alustan väliin.



Poista tiivistelistan suojapaperi (3) ja kiinnitä lista (2) 2mm : n etäisyydelle lasin ulkoreunasta.

900.04.1080.2	Aukon mitat tasossa		Keittotason lasipinta			Huullosasennus			
	Leveys	Syvyys	Leveys	Syvyys	Paksuus	Leveys	Syvyys	Paksuus	Säde
Mitat (mm)	750	490	780	520	4	786	526	5	8

- **Etäisyys seinästä (taka- ja/tai sivuseinä) levylle tulee olla vähintään 50 mm.**
- Keittotason saa asentaa ja kytkeä vain valtuutettu huoltoasentaja. Keittotason alustan sekä sen sivuun ja taakse jäävien seinien tulee olla materiaalia, joka kestää jopa 100 °C:n lämpötiloja.
- Jotkut keittotasojen valmistuksessa usein käytetyistä aineista eivät siedä kosteutta. Suojaa aukon reunat sen vuoksi erikoisliimalla.
- Jos taso on pinnoitettu laminaatilla, sekä laminaatin että liiman tulee olla kuumuutta kestävää.
- Jos keittotaso halutaan asentaa veneeseen, asennus on tehtävä asiantuntijoiden antamien ohjeiden mukaan.
- Keittotasolla on Y-lämpöluokitus, jonka mukaan tason toisella puolella ja takana saa olla korkea kaappi, kun taas toisella puolella saa olla korkeintaan keittotason korkuinen kaappi.
- Seinän (taka- ja/tai sivuseinän) ja keittotason väliin on jätettävä vähintään 50 mm:n rako.
- Keittotason alapuolelle on jätettävä vähintään 2 cm:n rako, jotta ilma pääsee kiertämään kunnolla tason ympärillä.
- Jos keittotason alapuolelle asennetaan laatikko, laatikossa ei saa missään olosuhteissa säilyttää tulenarkoja/syttyviä tavaroita.
- Tarkista, ettei sähkökaapeli ole puristuksissa asennuksen jälkeen.
- Keittotason ja liesituulettimen välisen etäisyyden tulee noudattaa liesituulettimen käyttöohjeessa mainittuja ohjeita.
- **VAROITUS:** Käytä vain valmistajan hoitotuotteita, käyttöoppaassa valmistajan suosittelemia hoitotuotteita sekä tuotteen mukana tulleita hoitotuotteita. Sopimattomat puhdistusaineet voivat aiheuttaa vahinkoa.

SÄHKÖASENNUS

Keittotason saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasentaja.

Virheellinen asennus saattaa vaarantaa käyttäjän turvallisuuden. Valmistaja tai maahantuoja ei tällöin ole vastuussa tapahtuneesta.

Keittotaso on maadoitettava vahvavirtasäännösten mukaan.

Valmistajaa/maahantuojaa ei voida pitää vastuussa puutteellisesta tai virheellisestä maadoituksesta aiheutuneista vaurioista.

Keittotason lähellä on oltava moninapainen virrankatkaisin, jonka kosketinten välillä tulee olla vähintään 3 mm.

Keittotasoa ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdon tai soittimen avulla.

Johdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoasentaja.

Liitännöitä koskevat tiedot löytyvät tyyppikilvestä.

Tärkeää!

- Laite tulee liittää 230 V~ 50/60 Hz.
- Levy tulee suojata (maadoitus) tai vahvavirtasäännösten mukaan.
- Levy tulee liittää alla olevan + liitännäkaavion mukaan.
- Liitännät on keittolevyn alapuolella. Kansi avataan ruuvimeisselillä. Työnnä se aukkaan ja avaa kansi.

Verkkovirta	Liitäntä	Johdon halkaisija	Johdon tyyppi	Ampeeri
230V~ 50/60Hz	1 vaihetta + N	3 x 2,5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	25 A *
400V~ 50/60Hz	2 vaihetta + N	5 x 1,5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A *

(*) Laskennassa on noudatettu standardia EN 60 335-2-6

Keittotason liitäntä:

Käytä erilaisia liitännöitä varten riviliittimen vieressä olevaa messinkiä.

Yksivaiheinen 230V ~ 1P + N:

Laita ensimmäinen silta liittimien 1 ja 2, sitten toinen liittimien 4 ja 5 väliin.

Kiinnitä maa liittimeen "maa".

Kiinnitä neutraali N yhteen liittimistä 4 tai 5.

Kiinnitä vaihe L johonkin liittimistä 1 tai 2.

Kaksivaiheinen 400V ~ 2P + N:

Kiinnitä maa liittimeen "maa".

Kiinnitä nolla N1 liittimeen 4 ja nolla N2 liittimeen 5.

Kiinnitä vaihe L1 liittimeen 1 ja vaihe L2 liittimeen 2.

Tärkeää!

Tarkista, että kaikki kaapelit on liitetty ja kiinnitetty oikein.

Kiristä 4 viikkoa asennuksen jälkeen riviliittimen ruuvit uudelleen

Valmistaja / toimittaja ei ole vastuussa tuote- tai henkilövahingoista, jotka johtuvat viallisesta asennuksesta tai puutteellisesta maakontaktista.

